

Seriennummern mit Strichcode-Kennzeichnung

Bekanntmachung

STOCKHOLM, 22.09.2017

Um die vollständige Rückverfolgbarkeit und die Wartungshistorie der Schlüsselkomponenten zu gewährleisten hat Interspiro ein neues System zur Strichcode-Kennzeichnung eingeführt.

Alle Produkte, die nach dem 1. September 2017 ausgeliefert werden, weisen die neue Kennzeichnung auf.

Der erste Buchstabe der Seriennummer definiert den Typ der Komponente (siehe Bild unten), gefolgt von zwei Zahlen für das Jahr, zwei Zahlen für die Kalenderwoche und schließlich drei Zahlen, die fortlaufend sind. Zum Beispiel, A1737001, bedeutet Komponente Typ A=Apparat, 17=Jahr 2017, 37=Kalenderwoche 37 und 001 ist die fortlaufende Nummer.



Komplettes Atemschutzgerät & Komplettes Tauchgerät

- * Das Strichcodelabel ist auf der Rückenplatte platziert
- * Die Seriennummer beginnt mit "A"

Andere komplette Einheiten, wie E.A.S.E. Einheiten, haben auch eine Seriennummer, die mit "A" beginnt.



Vollmaske

- * Das Strichcodelabel ist am Maskenrahmen platziert
- * Die Seriennummer beginnt "M"



**Lungenautomat Spiromatic und Divator
(inklusive Octopus)**

- * Das Strichcodelabel ist platziert auf dem Lungenautomatgehäuse platziert
- * Die Seriennummer beginnt mit "B"



Lungenautomat Typ S und Inspire

- * Das Strichcodelabel ist auf dem Lungenautomatgehäuse platziert
- * Die Seriennummer beginnt mit "B"



Flaschen und Flaschenventileinheiten

- * Das Strichcodelabel ist auf der Flasche platziert
- * Die Seriennummer beginnt mit "C"



Flaschenpackete

- * Das Strichcodelabel ist auf dem Distanzstück platziert
- * Die Seriennummer beginnt mit "C"



Spiroscope

- * Das Strichcodelabel ist auf der Tragetasche platziert
- * Die Seriennummer beginnt mit "E"



Regulatoreinheit, mechanisch

- * Das Strichcodelabel ist auf dem Funktionsblock platziert
- * Die Seriennummer beginnt mit "R"

Der Deutlichkeit halber, das Bild zeigt nur die Funktionseinheit.



Regulatoreinheit, elektronisch

- * Das Strichcodelabel ist auf dem BAC (Gerätecomputer) platziert
- * Die Seriennummer beginnt mit "R"



BC und BCW

- * Das Strichcodelabel ist auf der Schiene platziert
- * Die Seriennummer beginnt mit "H"



SpiroCom Maskeneinheit

- * Das Strichcodelabel ist auf der Innenseite des Gehäuses platziert
- * Die Seriennummer beginnt mit "S"



SpiroCom Funkadapter

- * Das Strichcodelabel ist auf der Batterieabdeckung platziert
- * Die Seriennummer beginnt mit "W"

Bemerkung:

Auf der Außenseite der Verpackung einiger Konfigurationen gibt es eine zusätzliche Seriennummer, die mit "X" oder "Y" beginnt. Diese Seriennummer wird nur für interne logistische Zwecke benutzt und muss nicht für zukünftige Referenzen aufbewahrt werden.