

# SERVICE- EN TESTSCHEMA

## Oppervlaktevoorziening - Duiken



Het schema toont het minimale service- en testniveau dat door Interspiro wordt aanbevolen. Lokale eisen en voorschriften kunnen hiervan afwijken en hogere eisen stellen. Ook moet rekening worden gehouden met de gebruiksomgeving en hoe vaak het apparaat wordt gebruikt. Frequent gebruik en/of gebruik in schadelijke omgevingen kan kortere intervallen vereisen.

### Kwalificatieniveaus

Categorie 0	Gebruiker getraind in het gebruik en gebruiksonderhoud van de apparatuur
Categorie 2	Onderhoudsmedewerker opgeleid en gecertificeerd op dit niveau
Categorie 3	Classificatiebureau
Categorie 4	Gespecialiseerde onderhoudsmedewerker opgeleid en gecertificeerd op dit niveau

Na gebruik		
Reiniging (indien nodig)	Cat. 0	eLearning Cat. 0 / Gebruikershandleiding
Lekkagetest	Cat. 0	eLearning Cat. 0 / Gebruikershandleiding
Visuele inspectie, Oppervlaktetoevoerpaneel en toevoerslangen	Cat. 0	eLearning Cat. 0 / Gebruikershandleiding

Voor het vullen van de cilinder		
Visuele inspectie - Resterende tijd tot de volgende periodieke keuring (volgens het etiket op de cilinder) - Controleer op schade aan de cilinder / cilinderpakket	Cat. 2	eLearning Cat. 2

Elk jaar		
Visuele inspectie, oppervlaktetoevoerpaneel en toevoerslangen	Cat. 2	eLearning Cat. 2 / Gebruikershandleiding & onderhoudshandleiding
Prestatietest - Uitgevoerd op gekalibreerde testapparatuur aanbevolen door Interspiro	Cat. 2	eLearning Cat. 2 / Testinstructies
Vervanging van onderhoudsonderdelen - Aansluitingen oppervlaktetoevoerpaneel (3 stuks) - Voor MKII P+ reduceereenheid: Antivrieskap - T-stuk (optioneel)	Cat. 2	eLearning Cat. 2 / Onderhoudshandleiding, Module 2-3 Onderhoudshandleiding, Module 2-3 Onderhoudshandleiding, Module 2-3

Elke 5 jaar		
Periodieke keuring van cilinders	---	Revisie door keuringstation via Interspiro
Vervanging van onderhoudsonderdelen - Cilinderafsluiter / Cilinderpakket	Cat. 3, 4	Onderhoudshandleiding, Module 5

Elke 6 jaar		
Vervanging van onderhoudsonderdelen - Oppervlaktetoevoerpaneel, versie 300 bar: Aansluitingen oppervlaktetoevoerpaneel (3 stuks) - Oppervlaktetoevoerpaneel, versie 300 bar: waarschuwingsfluit, wisselventiel en ontluchtingsventielen - Reduceereenheid MKII P+ - T-stuk (optioneel)	Cat. 4	Onderhoudshandleiding, Module 2-3

Elke 8 jaar		
Vervanging van oppervlaktetoevoerslangen en adapterslangen	Cat. 4	Onderhoudshandleiding, Module 2-3

Elke 10 jaar		
Vervanging van onderhoudsonderdelen - Oppervlaktetoevoerpaneel, versie 80 bar: Aansluitingen oppervlaktetoevoerpaneel (3 stuks) - Oppervlaktetoevoerpaneel, versie 80 bar: waarschuwingsfluit, wisselventiel en ontluchtingsventielen - Oppervlaktetoevoerpaneel, versie 80 bar: reduceereenheid (complete vervangingseenheid) - Reduceereenheid RS4 P+ en Pro P+	Cat. 4	Onderhoudshandleiding, Module 2-3

15 jaar vanaf fabricagedatum		
Vervanging van middendrukslangen	Cat. 2	Onderhoudshandleiding, Module 2