

S-gelaatstuk eerste ademhaling versie

LIDINGÖ June 22, 2009

AANKONDIGING

Een nieuw sluitmechanisme voor ademhalingsautomaat op het eerste ademhaling versie S-gelaatstuk geïntroduceerd vanaf mei 2009.

GELDT VOOR

Alle S-gelaatstukken van eerste ademhaling versie.

BESCHRIJVING

Om de service te vereenvoudigen is het sluitmechanisme veranderd en bevat nu een nieuw type sluitpin en sluitplaat. Zoals beschreven in de gebruikshandleiding van het S-gelaatstuk 96408 wordt de ademhalingsautomaat niet verwijderd tijdens de reguliere schoonmaak en desinfectie. Maar wanneer de extra schoonmaak en desinfectie procedure uitgevoerd wordt gelden de veranderingen zoals hieronder beschreven.

Punt 2, 2e paragraaf

Gebruik een kleine schroevendraaier, of gelijkwaardig gereedschap, om het bovenste deel van de sluitplaat weg te buigen waardoor de sluitpin aan de rechterhandzijde (zoals gedragen) omhoog gedrukt kan worden.



Punt 9

Breng de sluitpin in aan de linkerhandzijde (zoals gedragen) .
Duw de sluitpin omlaag aan de rechterhandzijde (zoals gedragen) in de sluitplaat.
Controleer of de kop van de pin vastzit in de sleuf van de sluitplaat.



Punt 10 (onveranderd)

Controleer of de ademhalingsautomaat stevig vast zit op het gelaatstuk van de eerste ademhaling versie.