

### Ny servicepolicy för Interspiro andningsapparater (SCBA)

LIDINGÖ, 10 februari 2009

#### UPPLYSNING

Interspiro har tagit beslut om att förlänga tidsintervallet för schemalagda åtgärder som avser förebyggande underhåll av andningsapparater för rökdykning (SCBA), från sex (6) till tio (10) år.

#### AVSER

Det förlängda tidintervallet för schemalagda åtgärder som avser förebyggande underhåll gäller för alla nya andningsapparater för rökdykning från Interspiro som levererats **efter 1 januari 2008**.

För andningsapparater levererade **före 1 januari 2008**, kan det förlängda tidsintervallet tillämpas efter att en extra kontroll utförs i anslutning till det nästföljande 6-årsunderhållet.

---

#### BESKRIVNING

I många år har Interspiro haft som ett av sina mål att utveckla och producera andningsapparater som har en utomordentlig prestanda under lång tids användning.

För att uppfylla våra mål driver Interspiro kontinuerligt en produktförbättringsprocess. Under de senaste åren har detta lett till ett antal design- och materialförändringar som förbättrat produktkvaliteten och samtidigt minskat behovet av underhåll, vilket resulterat i en lägre livscykelkostnad.

Efter det att det schemalagda underhållsprogrammet introducerats och tillämpas av våra kunder har vi märkt ett minskat behov av reparationer. Särskilt fel som orsakats av materialutmatning har nästan försvunnit.

Våra utvärderingar av andningsapparaternas prestanda tillsammans med information från servicerapporter från fältet, visar att tidsintervallet för schemalagda underhållsåtgärder nu kan förlängas från sex år till tio år för andningsapparater levererade efter 1 januari 2008.

Detta förlängda underhållsintervall kan endast tillämpas under förutsättningen att andningsapparaten årligen kommer att genomgå ett komplett prestandatest som utförs med en kalibrerad testutrustning, av en certifierad tekniker.

#### Andningsapparater levererade före 1 januari 2008

Andningsapparater levererade före 1 januari 2008 kan uppgraderas från sex till tio års underhållsintervall genom att genomföra det nästkommande 6-årsunderhållet och dessutom gå igenom checklistan för **"Uppgradering av andningsapparat från sex till tio års underhållsintervall"** som täcker alla delar som måste kontrolleras, och om nödvändigt, bytas ut.

#### BESTÄLLNINGSGRUPP

97 307E02 Service- och testschema

30 095A02 Uppgradering av andningsapparat från sex till tio års underhållsintervall

INTERSPIRO-GRUPPEN

Lidingö, Sverige

# SERVICE- OCH TESTSCHEMA

Detta schema gäller för andningsapparater för rökdykning.

Schemat visar den av Interspiro rekommenderade lägsta nivån för service och testning. Lokala krav och bestämmelser kan avvika från detta på grund av regelverk och miljöfaktorer. Vid frågor kontakta Interspiros lokala representant.

# APPARAT / KOMPONENT	FÖRE BRUK	EFTER BRUK	Förebyggande underhåll		
			VARJE ÅR	VART-ANNAT ÅR	VAR 10:e ÅR <sup>V</sup>
1 Andningsapparat	U	C I U	I II T		
2 Helmask & andningsventil		D I			R II
3 Tryckregulator & varningsenhet					R II
a. Högtrycks o-ring(ar)				R III	
b. Filter				R III	
c. Mellantrycksslangar					I II+IV
5 Bärställ					
6 Flaskor / Flaskpaket		I	I II		
a. Flaskor			Service bör göras med samma periodiska intervall som för flaskor/flaskpaket.		
b. Flaskventil, servicedelar			Periodiska tester i enlighet med nationell lagstiftning.		

- U** = Kort användartest
- C** = Rengöring
- I** = Inspektion
- D** = Desinficering
- T** = Prestandatest som utförs med en kalibrerad testutrustning, av en certifierad tekniker
- R** = Byte, servicedelar

- I* Vid behov.
- II* Hänsyn måste tas till användningsmiljön och hur ofta apparaten är i bruk. Frekvent användning och/eller användning i skadliga miljöer kan leda till kortare inspektions-/underhållsintervaller.
- III* Hänsyn måste tas till hur ofta apparaten är i bruk.
- IV* Mellantrycksslangar äldre än 15 år (från tillverkningsdatum) skall inte användas.
- V* Gäller för andningsapparater för rökdykning som levererats efter 1 januari 2008. För äldre utrustning, se produktbulletin 30095.