

ÜBERSICHT PRÜF- UND WARTUNGSFRISTEN

Die Tabelle ist gültig für Atemschutz-geräte.

Die Tabelle zeigt die Mindestanforderungen für die Wartung und Prüfung von Atemschutzgeräten, wie von Interspiro empfohlen. Auf Grund von regional unterschiedlichen Richtlinien und Gegebenheiten, können die lokalen Anforderungen abweichen. Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre zuständige Interspiro Niederlassung.

# GERÄT / BAUTEIL	Vorbeugende Wartung				
	VOR DEM EINSATZ	NACH DEM EINSATZ	JÄHR-LICH	ALLE ZWEI JAHRE	ALLE 10 JAHRE ^V
1 Atemschutzgerät	U	C I U	I II T		
2 Vollmaske & Lungenautomat		D I			R II
3 Druckminderer & Warneinrichtung					R II
a. Hochdruckanschluss O-Ring(-e)				R III	
b. Sinterfilter				R III	
c. Mitteldruckschläuche	I	I			I II+IV
4 Begurtung		I	I		
5 Flasche / Flaschenpaket		I	I II		
a. Flasche			Wiederkehrende Inspektion und Prüfung gemäß den regionalen Anforderungen.		
b. Flaschenventil, Wartungsteile			Empfohlene Wartung innerhalb der gleichen periodischen Frist, wie bei der Flasche.		

- U** = Kurze Anwenderprüfung
- C** = Reinigung
- I** = Inspektion / Überprüfung
- D** = Desinfektion
- T** = Funktionsprüfung auf einem kalibrierten Prüfgerät durch zertifizierten Techniker
- R** = Erneuerung der Wartungsteile

I Falls erforderlich.

II Die Einsatzbedingungen und die Häufigkeit der Einsätze sind zu berücksichtigen. Häufige Einsätze und/oder Einsätze in aggressiven Umgebungen können zu kürzeren Wartungs- und Prüffristen führen.

III Die Häufigkeit der Einsätze muss berücksichtigt werden.

IV Mitteldruckschläuche, die älter als 15 Jahre sind (ab Herstellungsdatum) sollten nicht verwendet werden.

V Gültig für Atemschutzgeräte, die nach dem 1. Januar 2008 geliefert wurden. Für ältere Geräte siehe Produkt Bulletin 30095.

Part. No. 97307F03

INTERSPIRO