

SERVICE- UND TESTPLAN

ATEMSCHUTZ - SCBA



Die Tabelle zeigt die Mindestanforderungen für die Wartung und Prüfung von Tauchgeräten, wie von Interspiro empfohlen.

Örtliche Auflagen und Vorschriften können hiervon abweichen und höhere Anforderungen stellen. Auch die Einsatzumgebung und die Nutzungshäufigkeit des Geräts müssen berücksichtigt werden. Bei häufiger Verwendung und/oder Verwendung in schädlichen Umgebungen können kürzere Intervalle erforderlich sein.

Ausbildungslevel

Level 1	Benutzer in Gebrauch und Handhabung der Ausrüstung geschult
Level 2	Auf diesem Niveau ausgebildeter und zertifizierter Betriebstechniker
Level 3	Auf diesem Niveau ausgebildeter und zertifizierter Servicetechniker

Nach Gebrauch		
Reinigung und Desinfektion (falls erforderlich)	Level 1	eLearning Level 1 / Plakate waschen
Montage und Funktionstest	Level 1	eLearning Level 1 / Benutzerhandbuch
Visuelle Inspektion - Keine sichtbaren Schäden am Gerät, prüfen Sie separat Mitteldruckschläuche, Flaschenanschluss, Maskenrahmen, den Anschluss-O-Ring am Atemventil - Manometer, Keine Beschädigung, die das Ablesen beeinträchtigt <i>Für Varianten mit Umgebungsluftklappe, S-H und Inspire-H:</i> - Ausatemventil, kleiner roter O-Ring vorhanden <i>Für Varianten mit Rettungsschlauch:</i> - Das Rettungsschlauch-Y-Stück korrekt montiert (zeigt nach außen)	Level 1	eLearning Level 1
Vor dem Füllen des Flaschen		
Visuelle Inspektion - Verbleibende Zeit bis zur nächsten regulären Kontrolle (laut Etikett auf der Flaschen) - Beschädigung der Flasche / des Flaschenpakets	Level 2	eLearning Level 2
Jedes Jahr		
Visuelle Inspektion	Level 2	eLearning Level 2 / Benutzerhandbuch & Wartungshandbüch
Leistungstest - Durchgeführt auf kalibrierten Testgeräten, die von Interspiro empfohlen werden	Level 2	eLearning Level 2 / Testanleitung
Alle zwei Jahre		
Austausch von Serviceteilen - Flaschenanschluss	Level 2	eLearning Level 2 / Wartungshandbüch, Module 2
Bei Bedarf (Restschmutz nach Reinigung)		
Erweiterte Reinigung des Maskenausatemventils	Level 2	eLearning, Level 2
Erweiterte Reinigung des Beatmungsventils	Level 2	eLearning, Level 2
Alle 5 Jahre		
Wiederkehrende Inspektion der Flaschen	---	Wirtschaftsprüfung bei Interspiro / anderer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Austausch von Serviceteilen - Flaschenventil/ Flaschenpaket	Level 3	Wartungshandbüchen - Module 5
Alle 6 / 10 Jahre^{*)}		
Austausch von Serviceteilen - Reglereinheit - Maske und Atemventil	Level 3	Wartungshandbüchen - Module 2 - Module 3
15 Jahre ab Herstellungsdatum		
Austausch von Mitteldruckschläuchen	Level 3	Wartungshandbüch, Module 2

*) Alle 10 Jahre gilt für Atemschutzgeräte, die nach dem 1. Januar 2008 hergestellt wurden. Für ältere Geräte gilt alle 6 Jahre, wenn sie nicht auf 10-Jahres-Intervalle nach Upgradeanleitung mit Dokumentnummer 30095 umgerüstet wurden.