

Teknisk checklista vid allvarliga felfall

Ska genomföras så snart som möjligt när det inte längre finns fara för liv och hälsa:

[Om möjligt: filma gärna alla åtgärder som behöver vidtas med utrustningen innan den kan skickas till Interspiro.]

1. Lyssna efter läckage. Läcker det någonstans?
2. Kontrollera manometertryck. Hur mycket tryck finns i flaskan?
3. Om motståndsvarning finns, är den aktiverad?
4. Finns isbildning? Var? [Filma gärna]
5. Hur många varv behöver flaskventilen vridas för att stänga flaskan? [Filma gärna]
6. Skriv ner händelseförloppet. Detta görs om möjligt av användaren, instruktörer, kollegor och insatsledare som har varit med. Fördelaktigast var för sig. Exempelvis:
 - a. Insatstid
 - b. Varmt/kallt
 - c. Fysisk ansträngning
 - d. Övriga observationer före insats
 - e. Övriga observationer efter insats

OBS!

Nedanstående är mycket viktig information i samband med en utredning



Ta inte isär, tvätta utrustning eller påbörja teknisk felsökning innan Interspiro har kontaktats.



Det är av stor vikt att utrustningen är orörd när felsökning påbörjas.



Om utrustningen är smutsig, dokumentera vilken typ av insats det har varit (batteribrand, övning etc.). Sanering kan behövas innan utrustningen skickas iväg. Kontakta dock Interspiro innan, om möjligt.



Det är viktigt att man inte drar åt eller lossar regulatorn eller andra kopplingar. [Om någon koppling behöver dras åt eller lossas trots detta - filma gärna när detta utförs.]