

Progettata partendo dall'ineguagliabile comfort e dalle caratteristiche della maschera S-Face

Compatibile con il kit sistema di comunicazione vocale, HUD e occhiali

Bardatura ergonomica per la testa con fibbie semplici da gestire

Valvola di respirazione a richiesta controllata attivata dall'interno, con tempo di risposta rapido e ottime prestazioni a livello di respirazione

Contrassegno di sicurezza visibile quando l'apertura dell'aria ambiente è aperta, per ricordare all'utente di chiuderla quando entra in un ambiente pericoloso

Attacco rapido della valvola di respirazione alla maschera facciale

Leva per chiudere l'apertura dell'aria ambiente

## Maschera Inspire™

# Per non trattenere mai più il fiato in attesa dell'aria fresca

L'aria ambiente è preziosa per risparmiare sull'alimentazione di aria, ma se si collega la valvola di respirazione in modo troppo frettoloso, si corrono rischi inutili. Per avere la certezza che la maschera non si riempra mai di fumo, abbiamo creato un'apertura che consente di tenere la valvola di respirazione sempre collegata e di respirare nel contempo l'aria ambiente a proprio piacimento. L'apertura si apre grazie a un meccanismo di rilascio a doppia azione molto sicuro e si chiude con una semplice pressione.