

# INTERSPIRO

## Spiromatic QS-R

### Regulator och bärställ

**FÖRBÄTTRAD  
DESIGN**

- ❶ Regulator av "instickstyp"  
→ **Enkel att underhålla**
- ❷ Integrerad räddningsslang  
→ **Lätt att ge och ta emot luft vid nödsituationer**
- ❸ Flexibla anslutningsmöjligheter  
→ **För Revitox och Spiroline**
- ❹ Reservluftsventil i samma position som på Spiromatic-Regulatorn  
→ **Lätt att lokalisera**
- ❺ Förbättrad slangdragning  
→ **Snabbt och enkelt att byta flaskpaket**
- ❻ Ledbart och följsamt bärställ  
→ **Mycket hög komfort och korrekt avlastning**
- ❼ Ergonomisk utformning med breda axelremmar  
→ **Bekvämt att bära**
- ❽ Slangarna är dragna över axeln  
→ **Ingen risk att fastna**



# Spiromatic QS-R

## Regulator och bärställ

I **Spiromatic QS-R** kombineras Interspiros regulatorenhet av "instickstyp" och det ergonomiska QS-Bärstället med en varning av motståndstyp. Manöverenheten är placerad på samma ställe som Spiromatic-Regulatorn vilket eliminerar risken för felgrepp vid uppgradering.

QS-Bärstället är konstruerat med hög komfort och för att reducera ansträngningen av att bära en andningsapparat. Både axelremmar och höftbälte är ledade för att öka rörelsefriheten och ge en ergonomisk viktfordelning. Detta system minskar belastningen på axlarna när man klättrar uppför stegar och vid andra krävande arbetsuppgifter.

Regulatorenheten består av flaskanslutning, tryckregulator och en manöverenhet med motståndsvärnare och manometer. Den karaktäriseras av hög kapacitet och tillförlitlig mekanik, vilket garanterar att säkerhetsstrycket säkerställs i ansiktsmasken även vid låga flasktryck och extrema luftflöden. Tryckregulatorn är konstruerad som "instickstyp" som enkelt kan bytas för enklare service och underhåll.

**Spiromatic QS-R** har nu en förbättrad design. Bland förbättringarna märks en ny slangdragning och en ny placering av räddningsslangen. Det är nu mycket enkelt att byta flaskpaket och räddningsslangen finns enkelt tillgänglig utan att vara i vägen.

Andningsapparater från Interspiro är en investering som – korrekt hanterade och underhållna – ger många år av tillförlitligt bruk. För att förenkla underhåll, service och för optimal produktprestanda rekommenderar Interspiro att man alltid använder våra servicekits. Dessa är noga sammansatta och innehåller de originaldelar som behövs för underhåll och löpande service.

Interspiro erbjuder kurser för personal som skall utföra löpande underhåll och för personal som utför fullständig service på våra andningsapparater.

**Besök oss på internet för utförligare information om QS-R och våra andra andningsskyddsprodukter.**

# INTERSPIRO

### OMFATTAR PRODUKTER MED DETALJNUMMER

Bärställ, nylon 95 100-32  
Bärställ, kevlar 95 100-33  
Regulatorenhet 96 425-serien

### GODKÄNNANDEN

*Komplett Interspiro andningsapparat*  
• CE 89/686/EEC enligt EN137

### MATERIAL - BÄRSTÄLL

**Ryggplatta** Värmebeständig Polyamid  
**Textil** Kevlar 97% & Nomex 3%  
eller Nylon

### MATERIAL - REGULATORENHET

**Högtrycksslang** Tefsel över rostfritt stål  
**Mellantrycksslangar** EPDM-gummi  
**Högtrycksdelar** Förkromad mässing

### PRESTANDA

**Flödeskapacitet** >1350 l/min  
**Dynamiskt sekundärtryck** 7,5 bar (130l/min)  
**Statiskt sekundärtryck** 7,5-10,5 bar  
**Öppningstryck säkerhetsventil** 12-18 bar  
**Aktivering av motståndsvarning** 55 +/- 5 bar  
**Återställningstryck** 60-90 bar

[www.interspiro.com](http://www.interspiro.com)

### CENTRAL EUROPE

#### AUSTRIA

INTERSPIRO GesmbH [www.interspiro.de](http://www.interspiro.de)  
Sternweg 20 A-8401 ZETTLING AUSTRIA  
TEL +43 (0)313 557 333 FAX +43 (0)313 557 333 22 E-MAIL [info@interspiro.de](mailto:info@interspiro.de)

#### GERMANY

INTERSPIRO GmbH [www.interspiro.de](http://www.interspiro.de)  
Postfach 1220 D-76691 FORST/BADEN GERMANY  
TEL +49 (0)7251 8030 FAX +49 (0)7251 2298 E-MAIL [info@interspiro.de](mailto:info@interspiro.de)

#### SWITZERLAND

INTERSPIRO AG [www.interspiro.de](http://www.interspiro.de)  
Güterstraße 47 CH-4133 PRATTELN SWITZERLAND  
TEL +41 61 827 99 77 FAX +41 61 827 99 70 E-MAIL [info@interspiro.ch](mailto:info@interspiro.ch)

#### THE NETHERLANDS & BELGIUM

INTERSPIRO BV [www.interspiro.nl](http://www.interspiro.nl)  
Televisieweg 113 NL-1322 BD ALMERE NETHERLANDS  
TEL +31 (0)36 5363103 FAX +31 (0)36 5384809 E-MAIL [infobv@interspiro.com](mailto:infobv@interspiro.com)

### NORTH & SOUTH AMERICA

INTERSPIRO Inc. [www.interspiro-us.com](http://www.interspiro-us.com)  
10225 82nd Avenue PLEASANT PRAIRIE WI 53158-5801 USA  
TEL +1 262 947 9901 FAX +1 262 947 9902 E-MAIL [sales@interspiro-us.com](mailto:sales@interspiro-us.com)

### UNITED KINGDOM & IRELAND

INTERSPIRO Ltd. [www.interspiro.com](http://www.interspiro.com)  
7 Haworth Road Central Park TELFORD Shropshire TF2 9TU UNITED KINGDOM  
TEL +44 (0)1952 200 190 FAX +44 (0)1952 299 805 E-MAIL [infouk@interspiro.com](mailto:infouk@interspiro.com)

### SCANDINAVIA, ASIA/PACIFIC & MIDDLE EAST

#### SWEDEN

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION [www.interspiro.com](http://www.interspiro.com)  
Box 10060 S-181 10 LIDINGÖ SWEDEN  
TEL +46 8 636 51 00 FAX +46 8 765 48 53 E-MAIL [info@interspiro.com](mailto:info@interspiro.com)

#### MALAYSIA

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION [www.interspiro.com](http://www.interspiro.com)  
305 & 305A Lorong Perak Taman Melawati 53100 KUALA LUMPUR MALAYSIA  
TEL +60 3 4105 8122 FAX +60 3 4105 3122 E-MAIL [asiapacific@interspiro.com](mailto:asiapacific@interspiro.com)