

QS S-MASK MED ANDNINGSVENTIL

VERSION MED FRISKLUFDSLUCKA

- ❶ Unik, balanserad andningsventilskonstruktion
→ **Extremt lågt andningsmotstånd**
- ❷ Inandningsventilen aktiveras från innermasken
→ **Omedelbar respons på andningssignaler**
- ❸ Friskluftslucka för stand-by
→ **Flaskluften utnyttjas bara när den behövs**
- ❹ Andningsventilens maskanslutning har positiv låsning
→ **Säker fastsättning av andningsventilen**
- ❺ Tystgående funktion
→ **Tydlig kommunikation i bullrig miljö**
- ❻ Inbyggd säkerhetsventil
→ **Inga utstickande delar, minskar risken att fastna**
- ❼ Förberedd för montering av glasögon och kommunikationsutrustning
→ **Flexibelt för olika användare och behov**
- ❽ Masken finns i tre storlekar
→ **Passar alla ansiktsformer**



QS S-MASK

MED ANDNINGSVENTIL

OMFATTAR PRODUKTER MED DETALJNUMMER
inom 96300-serien

VERSION MED FRISKLUFTSLUCKA

S-MASKEN är säker och behaglig att bära. Den är konstruerad utifrån Interspiros unika kunskaper inom säkerhet och fysiologi. Återandning av koldioxid minimeras genom litet skadligt rum och separata in- och utandningskanaler. En friskluftslucka gör det möjligt att, i stand-by läge, bära mask och hjälm utan att förbruka luft från luftförrådet.

S-ANDNINGSVENTILEN är en balanserad säkerhetsstrycksventil som ansluts till masken med en säker, positiv låsning. Inandningsventilen påverkas direkt av tryckförändringar i innermasken och tillgodoser därför omedelbart användarens luftbehov även under extremt hårt arbete. Andningsventilen och säkerhetsstrycket aktiveras genom att friskluftsluckan stängs med ett enkelt handgrepp.

Andningsapparater från Interspiro är en investering som – väl hanterade och underhållna – ger många år av tillförlitligt bruk. För att förenkla underhåll, service och för optimal produktprestanda rekommenderar vi att man alltid använder våra servicekits. Dessa är noga sammansatta och innehåller de originaldelar som behövs för underhåll och löpande service.

Interspiro erbjuder kurser för personal som skall utföra löpande underhåll och för personal som utför fullständig service på våra andningsapparater.

För mer information om QS och vårt övriga produktsortiment besök oss på Internet.

STANDARDER

- NFPA 1981:2002 års utgåva (komplett apparat)
- EN 136 Class 3
- EN 137 (komplett apparat)

MATERIAL

Maskstomme	Naturgummi eller silikon
Innermask	Naturgummi eller silikon
Visir	Värmebeständig polykarbonat
Andningsventil	Värmebeständig nylon
Membran	Silikon

MÅTT OCH VIKT

Mått (h x b x d)	250 x 160 x 150 mm
Vikt	0,88 kg

PRESTANDA

Flödeskapacitet i Innermask/yttermask	>450/>650 l/min.
Matningstrycksområde	5–11 bar
Statiskt masktryck	2,0–3,5 mbar
Dynamiskt masktryck	0–9 mbar

Möter kraven i **EN 137 & NFPA 1981** (vissa modeller)

ANSLUTNINGAR TILL ANDNINGSSLANG

- M16 x 1

TILLBEHÖR

- Reptåligt visir
- By-pass enhet
- Radio kommunikation
- Hårnät
- Hjälmfäste

GODKÄNNANDEN

Komplett Interspiro andningsapparat

- CE 89/686/EEC
- NFPA 1981:2002 Edition (vissa modeller)

INTERSPIRO

www.interspiro.com | info@interspiro.com

NORTH & SOUTH AMERICA

INTERSPIRO Inc. www.interspiro-us.com
31 Business Park Drive BRANFORD CT 06405 USA
TEL +1 203 481 38 99 FAX +1 203 483 18 79 E-MAIL info@interspiro-us.com

CENTRAL EUROPE

AUSTRIA
INTERSPIRO GesmbH www.interspiro.de
Sternweg 20 A-8401 ZETTLING AUSTRIA
TEL +43 (0)313 557 333 FAX +43 (0)313 557 333 22 E-MAIL info@interspiro.de

GERMANY

INTERSPIRO GmbH www.interspiro.de
Postfach 1220 D-76691 FORST/BADEN GERMANY
TEL +49 (0)7251 8030 FAX +49 (0)7251 2298 E-MAIL info@interspiro.de

SWITZERLAND

INTERSPIRO AG www.interspiro.de
Güterstraße 47 CH-4133 PRATTELN SWITZERLAND
TEL +41 61 827 99 77 FAX +41 61 827 99 70 E-MAIL info@interspiro.ch

THE NETHERLANDS & BELGIUM

INTERSPIRO BV www.interspiro.nl
Televisieweg 113 NL-1322 BD ALMERE NETHERLANDS
TEL +31 (0)36 5363103 FAX +31 (0)36 5384809 E-MAIL infobv@interspiro.com

UNITED KINGDOM & IRELAND

INTERSPIRO Ltd. www.interspiro.com
7 Hawksworth Road Central Park TELFORD Shropshire TF2 9TU UNITED KINGDOM
TEL +44 (0)1952 200 190 FAX +44 (0)1952 299 805 E-MAIL infouk@interspiro.com

SCANDINAVIA, ASIA/PACIFIC, MIDDLE EAST & EXPORT

SWEDEN

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION www.interspiro.com
Box 10060 S-181 10 LIDINGÖ SWEDEN
TEL +46 8 636 51 00 FAX +46 8 765 48 53 E-MAIL info@interspiro.com

MALAYSIA

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION www.interspiro.com
305 & 305A Lorong Perak Taman Melawati 53100 KUALA LUMPUR MALAYSIA
TEL +60 3 4105 8122 FAX +60 3 4105 3122 E-MAIL interspiro.asiapacific@interspiro.com