

QS VOLLMASKE S MIT LUNGENAUTOMAT S

VERSION „HATCHSYSTEM“

- ❶ Hervorragende Lungenautomat- Performance
→ **Sehr geringer Atemwiderstand**
- ❷ Lungenautomat wird von Innenmaske aktiviert
→ **Sofortiges Ansprechen auf Belastungsänderungen**
- ❸ „Hatchsystem“ für Standby-Nutzung
→ **Verlängerte Zeitdauer**
- ❹ Lungenautomat mit „Positive Lock“-Verriegelung
→ **Sicherer Anschluss des Lungenautomaten**
- ❺ Leiser Betrieb
→ **Kommunikation ohne Störgeräusche**
- ❻ Maske und Lungenautomat in einem kompakten Design
→ **Keine vorstehenden Teile**
- ❼ Für Brillen und Kommunikationsgeräte passend
→ **Flexibilität für verschiedene Anwender und Zwecke**
- ❽ Die Maske ist in drei verschiedenen Größen erhältlich
→ **Ausgezeichnete Passform bei allen Gesichtsformen und -größen**



QS VOLLMASKE S

MIT LUNGENAUTOMAT S

BEZIEHT SICH AUF PRODUKT(E) MIT TEILE-NUMMER(N)
96300-series

VERSION „HATCHSYSTEM“

DIE VOLLMASKE S ist bequem und zuverlässig. Ihr Design stützt sich auf das vorbildliche Sicherheitsdenken und den innovativen Ansatz von Interspiro.

Die Innenmaske trennt Ein- und Ausatemluft, um die Gefahr des Einatmens von ausgeatmetem Kohlendioxid zu verringern. Ein Hatchsystem mit doppeltem Freigabemechanismus ermöglicht die Verwendung von Umgebungsluft beim Standby.

BEIM LUNGENAUTOMATEN S handelt es sich um ein Überdruckventil mit einer sicheren Verbindung zur Vollmaske. Konstruktionsbedingt führt das Steuerventil Luft nur beim Einatmen zu, bei sofortigem Ansprechen auf Belastungsunterschiede. Überdruck wird durch einhändiges Drücken der Abdeckung des Ausatemventils erreicht.

Atemgeräte von Interspiro stellen eine Investition dar und stehen Ihnen bei vorschriftsmäßiger Instandhaltung lange zu Diensten. Für vereinfachte Wartung und maximale Produktleistung empfehlen wir unsere Service-Kits, die zur vorbeugenden Instandhaltung notwendige Originalersatzteile enthalten.

Interspiro bietet Lehrgänge für Benutzer, die tägliche Wartung übernehmen, sowie Schulung von Servicepersonal, das komplette Instandhaltungsprogramme durchführt.

Für weitere Informationen über das QS-Produktangebot und unsere anderen Atemschutzprodukte besuchen Sie uns bitte im Internet.

STANDARDS

- NFPA 1981:2002 Edition (vollständiges Gerät)
- EN 136 Klasse 3
- EN 137 (vollständiges Gerät)

WERKSTOFFE

Maskenkörper	Naturkautschuk oder Silikon
Innere Maske	Naturkautschuk oder Silikon
Schirm	Hitzebeständiges Polycarbonat
Lungenautomat	Hitzebeständiges Polyamid
Membran	Silikon

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (H x B x T)	250 x 160 x 150 mm
Gewicht	0,88 kg

LEISTUNG

Durchflussrate mit erhaltenem Überdruck	
Innere/äußere Maske	>450/>650 l/min.
Mittlerer Druckbereich	5–11 bar
Statischer Vollmaskendruck	2,0–3,5 mbar
Dynamischer Vollmaskendruck	0–9 mbar
Erfüllt Leistungsanforderungen von EN 137 & NFPA 1981 (einige modelle)	

ANSCHLUSS AN DEN ATEMSCHLAUCH

- M16 x 1

OPTIONEN

- Hartbeschichteter Schirm
- Bypass-Gerät
- Funkkommunikation
- Haarnetz
- Helmklappen

ZULASSUNGEN

- Komplettes Interspiro-Atemgerät*
- CE 89/686/EWG
 - NFPA 1981:2002 Edition (einige modelle)

INTERSPIRO

www.interspiro.com | info@interspiro.com

NORTH & SOUTH AMERICA

INTERSPIRO Inc. www.interspiro-us.com
10225 82nd Avenue PLEASANT PRAIRIE WI 53158-5801 USA
TEL +1 262 947 9000 FAX +1 262 947 9020 E-MAIL info@interspiro-us.com

CENTRAL EUROPE

AUSTRIA
INTERSPIRO GesmbH www.interspiro.de
Sternweg 20 A-8401 ZETTLING AUSTRIA
TEL +43 (0)313 557 333 FAX +43 (0)313 557 333 22 E-MAIL info@interspiro.de

GERMANY

INTERSPIRO GmbH www.interspiro.de
Postfach 1220 D-76691 FORST/BADEN GERMANY
TEL +49 (0)7251 8030 FAX +49 (0)7251 2298 E-MAIL info@interspiro.de

SWITZERLAND

INTERSPIRO AG www.interspiro.de
Güterstraße 47 CH-4133 PRATTELN SWITZERLAND
TEL +41 61 827 99 77 FAX +41 61 827 99 70 E-MAIL info@interspiro.ch

THE NETHERLANDS & BELGIUM

INTERSPIRO BV www.interspiro.nl
Televisieweg 113 NL-1322 BD ALMERE NETHERLANDS
TEL +31 (0)36 5363103 FAX +31 (0)36 5384809 E-MAIL infobv@interspiro.com

UNITED KINGDOM & IRELAND

INTERSPIRO Ltd. www.interspiro.com
7 Hawksworth Road Central Park TELFORD Shropshire TF2 9TU UNITED KINGDOM
TEL +44 (0)1952 200 190 FAX +44 (0)1952 299 805 E-MAIL infouk@interspiro.com

SCANDINAVIA, ASIA/PACIFIC, MIDDLE EAST & EXPORT

SWEDEN

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION www.interspiro.com
Box 10060 S-181 10 LIDINGÖ SWEDEN
TEL +46 8 636 51 00 FAX +46 8 765 48 53 E-MAIL info@interspiro.com

MALAYSIA

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION www.interspiro.com
305 & 305A Lorong Perak Taman Melawati 53100 KUALA LUMPUR MALAYSIA
TEL +60 3 41058122 FAX +60 3 41053122 E-MAIL interspiro.asiapacific@interspiro.com