

MASQUE FACIAL QS S **VERSION HATCHSYSTEM**

AVEC SOUPAPE RESPIRATOIRE S

- ❶ Performance hors pair de la soupape respiratoire
→ **Très faible résistance respiratoire**
- ❷ La soupape respiratoire est activée à partir du masque interne
→ **Réponse instantanée aux changements de charge de travail**
- ❸ Hatchsystem pour utilisation de réserve
→ **Durée prolongée**
- ❹ Soupape respiratoire avec verrouillage positif
→ **Connexion sûre de la soupape respiratoire**
- ❺ Mode opérationnel silencieux
→ **Communique sans brouillage**
- ❻ Masque et soupape selon une conception compacte
→ **Pas de pièces en saillie**
- ❼ Peut se porter avec des lunettes ou des appareils de communication
→ **Souplesse pour différents utilisateurs et applications**
- ❽ Le masque est disponible selon trois tailles différentes
→ **Convient parfaitement à toutes les formes et tailles de visages**



MASQUE FACIAL QS S

AVEC SOUPAPE RESPIRATOIRE S

SE REPORTER AU(X) PRODUIT(S) (-S) AVEC PIÈCE NO. (-S)
Série 96300

VERSION HATCHSYSTEM

LE MASQUE FACIAL S est confortable et fiable, sa conception bénéficie de l'expérience acquise par Interspiro en matière de sécurité et de son approche innovatrice.

Le masque interne sépare l'air inhalé de l'air exhalé afin de minimiser tout danger de respirer du gaz carbonique exhalé. Un hatchsystem avec mécanisme de libération à double effet permet d'utiliser l'air ambiant lorsqu'on est en attente.

LA SOUPAPE RESPIRATOIRE S est une soupape à pression positive avec une connexion sûre au masque facial. La conception de la soupape à pulmo-commande fournit de l'air uniquement pendant l'inhalation, avec réponse instantanée aux différences de charge de travail. La pression positive est activée en poussant tout simplement à la main sur le couvercle de la soupape d'exhalation.

Les appareils respiratoires Interspiro constituent un investissement avec une longue durée de vie utile, s'ils sont bien entretenus. Pour simplifier l'entretien et obtenir une performance maximale du produit, nous recommandons d'utiliser nos kits d'entretien, qui contiennent les pièces de rechange d'origine nécessaires à l'entretien préventif.

Interspiro offre des cours de formation pour les utilisateurs qui effectuent des travaux d'entretien au jour le jour ainsi qu'une formation pour le personnel d'entretien qui effectue des programmes d'entretien complets.

Pour de plus amples détails sur la gamme de produits QS et des autres produits respiratoires, veuillez consulter notre site sur l'Internet.

NORMES

- NFPA 1981:2002 Edition (Appareil complet)
- EN 136 Classe 3
- EN 137 (Appareil complet)

MATERIAUX

Corps du masque	Caoutchouc naturel ou Silicone
Masque interne	Caoutchouc naturel ou Silicone
Visière-écran	Polycarbonate thermorésistant
Soupape respiratoire	Polyamide thermorésistant
Membrane	Silicone

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (h x l x p)	250 x 160 x 150 mm
Poids	0,88 kg

PERFORMANCE

Débit avec pression positive maintenue	
Masque interne/externe	>450/>650 l/min.
Plage de pression moyenne	5-11 bar
Pression statique du masque facial	2,0-3.5 mbar
Pression dynamique du masque facial	0-9 mbar
Satisfait aux exigences des normes	
EN 137 & NFPA 1981 (Certains modèles)	

CONNEXIONS AU TUYAU DE RESPIRATION

- M16 x 1

OPTIONS

- Visière-écran revêtement dur
- Unité de bypass
- Communication radio
- Hairnet
- Agrafes sur le casque

HOMOLOGATION

Appareil respiratoire Interspiro complet

- CE 89/686/EEC
- NFPA 1981:2002 Edition (Certains modèles)

INTERSPIRO

www.interspiro.com | info@interspiro.com

NORTH & SOUTH AMERICA

INTERSPIRO Inc. www.interspiro-us.com
10225 82nd Avenue PLEASANT PRAIRIE WI 53158-5801 USA
TEL +1 262 947 9000 FAX +1 262 947 9020 E-MAIL info@interspiro-us.com

CENTRAL EUROPE

AUSTRIA
INTERSPIRO GesmbH www.interspiro.de
Sternweg 20 A-8401 ZETTLING AUSTRIA
TEL +43 (0)313 557 333 FAX +43 (0)313 557 333 22 E-MAIL info@interspiro.de

GERMANY

INTERSPIRO GmbH www.interspiro.de
Postfach 1220 D-76691 FORST/BADEN GERMANY
TEL +49 (0)7251 8030 FAX +49 (0)7251 2298 E-MAIL info@interspiro.de

SWITZERLAND

INTERSPIRO AG www.interspiro.de
Güterstraße 47 CH-4133 PRATTELN SWITZERLAND
TEL +41 61 827 99 77 FAX +41 61 827 99 70 E-MAIL info@interspiro.ch

THE NETHERLANDS & BELGIUM

INTERSPIRO BV www.interspiro.nl
Televisieweg 113 NL-1322 BD ALMERE NETHERLANDS
TEL +31 (0)36 5363103 FAX +31 (0)36 5384809 E-MAIL infobv@interspiro.com

UNITED KINGDOM & IRELAND

INTERSPIRO Ltd. www.interspiro.com
7 Hawksworth Road Central Park TELFORD Shropshire TF2 9TU UNITED KINGDOM
TEL +44 (0)1952 200 190 FAX +44 (0)1952 299 805 E-MAIL infouk@interspiro.com

SCANDINAVIA, ASIA/PACIFIC, MIDDLE EAST & EXPORT

SWEDEN

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION www.interspiro.com
Box 10060 S-181 10 LIDINGÖ SWEDEN
TEL +46 8 636 51 00 FAX +46 8 765 48 53 E-MAIL info@interspiro.com

MALAYSIA

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION www.interspiro.com
305 & 305A Lorong Perak Taman Melawati 53100 KUALA LUMPUR MALAYSIA
TEL +60 3 4105 8122 FAX +60 3 4105 3122 E-MAIL interspiro.asiapacific@interspiro.com