

QS S-ANSIKTSMASK MED S-ANDNINGSVENTIL

VERSION MED AUTOMATISKT
TILLSLAG

- ❶ Överlägsen andningsventilfunktion
→ **Mycket lågt andningsmotstånd**
- ❷ Andningsventilen aktiveras från innermasken
→ **Reagerar omgående på förändrad belastning**
- ❸ Automatiskt tillslag av säkerhetstryck
→ **Säkerhetstrycket är alltid säkerställt**
- ❹ Andningsventilen har säkerhetstryckspärr
→ **Säker anslutning av andningsventilen**
- ❺ Tyst drift
→ **Kommunicera utan störningar**
- ❻ Mask och andningsventil i kompakt format
→ **Inga utstående delar**
- ❼ Fungerar med glasögon och komradio
→ **Anpassningsbar till olika användare och arbetsområden**
- ❽ Masken finns i tre olika storlekar
→ **Passar alla ansiktsformer**



QS S-ANSIKTSMASK

MED S-ANDNINGSVENTIL

AVSER PRODUKT(ER) MED ARTIKEL-NR.
Serie 96300

VERSION MED AUTOMATISKT
TILLSLAG

Den bekväma och tillförlitliga **S-ANSIKTSMASK** har konstruerats enligt Interspiros överlägsna säkerhetstraditioner och innovationsförmåga.

Den inre masken separerar in- och utandningsluften och minimerar därmed risken för inandning av koloxid från utandningsluften.

S-ANDNINGSVENTIL är en säkerhetsstryckventil med en säker anslutning till ansiktsmasken. Inandningsventilen är av sådan konstruktion att den endast tillhandahåller luft vid inandning och omgående reagerar på belastningsförändringar. Säkerhetsstrycket aktiveras automatiskt vid första andetaget.

Med korrekt underhåll är andningsapparaten från Interspiro är en investering med lång livslängd. Förenkla underhållet och få ut maximal produktprestanda genom att använda våra servicepaket som omfattar de originalreservdelar som krävs för förebyggande underhåll.

Interspiro erbjuder kurser för användare som utför det dagliga underhållet samt utbildningar för servicepersonal som utför fullständiga underhållsprogram.

Besök oss på internet för utförligare information om QS-sortimentet och andra andningskyddsprodukter.

NORMER

- EN 136 Class 3
- EN 137 (komplett apparat)

MATERIAL

Yttermask	Naturgummi eller silikon
Innermask	Naturgummi eller silikon
Visir	Värmetåligt polykarbonat
Andningsventil	Värmetålig polyamid
Membran	Silikon

MÅTT OCH VIKT

Mått (h x b x d)	250 x 160 x 150 mm
Vikt	0,88 kg

PRESTANDA

Flödehastighet med bevarat säkerhetsstryck	
Inner-/yttermask	>450/>650 l/min.
Medeltryck	5–11 bar
Statiskt masktryck	2,0–3,5 mbar
Dynamiskt masktryck	0–9 mbar

Uppfyller kraven enligt **EN 137**

ANSLUTNING TILL ANDNINGSSLANG

- M16 x 1

TILLVAL

- Härdat visir
- Bypassenhet
- Komradio
- Härnät
- Hjälmclips

CERTIFIKAT

- Komplett Interspiro andningsapparat
- CE 89/686/EEC

INTERSPIRO

www.interspiro.com | info@interspiro.com

NORTH & SOUTH AMERICA

INTERSPIRO Inc. www.interspiro-us.com
10225 82nd Avenue PLEASANT PRAIRIE WI 53158-5801 USA
TEL +1 262 947 9000 FAX +1 262 947 9020 E-MAIL info@interspiro-us.com

CENTRAL EUROPE

AUSTRIA
INTERSPIRO GesmbH www.interspiro.de
Sternweg 20 A-8401 ZETTLING AUSTRIA
TEL +43 (0)313 557 333 FAX +43 (0)313 557 333 22 E-MAIL info@interspiro.de

GERMANY

INTERSPIRO GmbH www.interspiro.de
Postfach 1220 D-76691 FORST/BADEN GERMANY
TEL +49 (0)7251 8030 FAX +49 (0)7251 2298 E-MAIL info@interspiro.de

SWITZERLAND

INTERSPIRO AG www.interspiro.de
Güterstraße 47 CH-4133 PRATTELN SWITZERLAND
TEL +41 61 827 99 77 FAX +41 61 827 99 70 E-MAIL info@interspiro.ch

THE NETHERLANDS & BELGIUM

INTERSPIRO BV www.interspiro.nl
Televisieweg 113 NL-1322 BD ALMERE NETHERLANDS
TEL +31 (0)36 5363103 FAX +31 (0)36 5384809 E-MAIL infobv@interspiro.com

UNITED KINGDOM & IRELAND

INTERSPIRO Ltd. www.interspiro.com
7 Hawksworth Road Central Park TELFORD Shropshire TF2 9TU UNITED KINGDOM
TEL +44 (0)1952 200 190 FAX +44 (0)1952 299 805 E-MAIL infouk@interspiro.com

SCANDINAVIA, ASIA/PACIFIC, MIDDLE EAST & EXPORT

SWEDEN

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION www.interspiro.com
Box 10060 S-181 10 LIDINGÖ SWEDEN
TEL +46 8 636 51 00 FAX +46 8 765 48 53 E-MAIL info@interspiro.com

MALAYSIA

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION www.interspiro.com
305 & 305A Lorong Perak Taman Melawati 53100 KUALA LUMPUR MALAYSIA
TEL +60 3 4105 8122 FAX +60 3 4105 3122 E-MAIL interspiro.asiapacific@interspiro.com