

## QS S-GELAATSTUK

EERSTE ADEMHALING VERSIE

### MET S-ADEMHALINGSAUTOMAAT

- 1 Zeer efficiënte ademhalingsautomaat  
→ **Adem halen met lage weerstand**
- 2 De ademhalingsautomaat wordt vanuit het binnenmasker geactiveerd  
→ **Onmiddellijke reactie op veranderingen in werkbelasting**
- 3 Activering van overdruk bij eerste ademhaling  
→ **Overdruk is altijd verzekerd**
- 4 Borgingsmechanisme met vergrendeling  
→ **Veilige aansluiting van ademhalingsautomaat**
- 5 Geruisloze operationele modus  
→ **Communicatie zonder geluidsverstoring**
- 6 Gelaatstuk en ademhalingsautomaat in compact en vlak ontwerp  
→ **Geen uitstekende onderdelen, vlak profiel**
- 7 Geschikt voor bril en communicatieapparatuur  
→ **Flexibiliteit voor verschillende gebruikers en doeleinden**
- 8 Het gelaatstuk is leverbaar in drie verschillende maten  
→ **Uitstekende pasvorm voor alle gelaatsvormen**



# QS S-GELAATSTUK MET S-ADEMHALINGSAUTOMAAT

VERWIJST NAAR PRODUCT(EN) MET ONDERDEELNUMMER(S)  
96300-serie

EERSTE ADEMHALING VERSIE

Het **S-GELAATSTUK** is comfortabel, betrouwbaar en ontworpen op basis van de uitstekende veiligheidsreputatie en innovatieve benadering van Interspiro.

Het binnenmasker scheidt de ingeademde en uitgeademde lucht om het risico op inademen van uitgeademde koolstofdioxide te minimaliseren.

De **S-ADEMHALINGSAUTOMAAT** is een overdrukventiel met een veilige aansluiting op het gelaatstuk. Het ontwerp van het inademventiel zorgt voor luchttoevoer tijdens het inademen met een onmiddellijke reactie op verschillen in werkbelasting. De overdruk wordt bij de eerste ademhaling automatisch geactiveerd.

Met de ademluchtapparatuur van Interspiro investeert u in een duurzaam product, op voorwaarde dat de apparatuur volgens Interspiro voorschrift wordt onderhouden. Om de service te vereenvoudigen en om een optimale prestatie te verkrijgen, adviseren wij om onze servicekits te gebruiken. Deze bevatten originele reserveonderdelen die nodig zijn voor preventief onderhoud.

Interspiro biedt cursussen voor gebruikers die dagelijks onderhoud uitvoeren, alsmede training voor onderhoudspersoneel dat verantwoordelijk is voor volledige onderhoudsprogramma's.

**Bezoek onze website voor meer informatie over onze QS-producten en onze andere producten voor de bescherming van uw ademhaling.**

## STANDAARDEN

- EN 136 klasse 3
- EN 137 (compleet apparaat)

## MATERIAAL

<b>Body</b>	Natuurrubber of siliconenrubber
<b>Binnenmasker</b>	Natuurrubber of siliconenrubber
<b>Vizier</b>	Hittebestendig polycarbonaat
<b>Ademhalingsautomaat</b>	Hittebestendig polyamide
<b>Membraan</b>	Siliconenrubber

## AFMETINGEN EN GEWICHT

<b>Maat (h x w x d)</b>	250 x 160 x 150 mm
<b>Gewicht</b>	0,88 kg

## PRESTATIE

### Capaciteiten met behoud van overdruk

<b>Binnen/buitenmasker</b>	>450/>650 l/min.
<b>Middendrukbereik</b>	5–11 bar
<b>Statische gelaatstuk druk</b>	2,0–3,5 mbar
<b>Dynamische gelaatstuk druk</b>	0–9 mbar

Voldoet aan de prestatievereisten van **EN 137**

## AANSLUITING AAN ADEMHALINGSSLANG

- M16 x 1

## OPTIES

- Gehard vizier
- By Pass
- Radiocommunicatie
- Elastisch hoofdbandenstel
- Helmklemmen

## GOEDKEURINGEN

Compleet Interspiro ademluchttoestel

- CE 89/686/EEC

# INTERSPIRO

[www.interspiro.com](http://www.interspiro.com) | [info@interspiro.com](mailto:info@interspiro.com)

## NORTH & SOUTH AMERICA

INTERSPIRO Inc. [www.interspiro-us.com](http://www.interspiro-us.com)  
10225 82nd Avenue PLEASANT PRAIRIE WI 53158-5801 USA  
TEL +1 262 947 9000 FAX +1 262 947 9020 E-MAIL [info@interspiro-us.com](mailto:info@interspiro-us.com)

## CENTRAL EUROPE

AUSTRIA  
INTERSPIRO GesmbH [www.interspiro.de](http://www.interspiro.de)  
Sternweg 20 A-8401 ZETTLING AUSTRIA  
TEL +43 (0)313 557 333 FAX +43 (0)313 557 333 22 E-MAIL [info@interspiro.de](mailto:info@interspiro.de)

## GERMANY

INTERSPIRO GmbH [www.interspiro.de](http://www.interspiro.de)  
Postfach 1220 D-76691 FORST/BADEN GERMANY  
TEL +49 (0)7251 8030 FAX +49 (0)7251 2298 E-MAIL [info@interspiro.de](mailto:info@interspiro.de)

## SWITZERLAND

INTERSPIRO AG [www.interspiro.de](http://www.interspiro.de)  
Güterstraße 47 CH-4133 PRATTELN SWITZERLAND  
TEL +41 61 827 99 77 FAX +41 61 827 99 70 E-MAIL [info@interspiro.ch](mailto:info@interspiro.ch)

## THE NETHERLANDS & BELGIUM

INTERSPIRO BV [www.interspiro.nl](http://www.interspiro.nl)  
Televisieweg 113 NL-1322 BD ALMERE NETHERLANDS  
TEL +31 (0)36 5363103 FAX +31 (0)36 5384809 E-MAIL [infobv@interspiro.com](mailto:infobv@interspiro.com)

## UNITED KINGDOM & IRELAND

INTERSPIRO Ltd. [www.interspiro.com](http://www.interspiro.com)  
7 Hawksworth Road Central Park TELFORD Shropshire TF2 9TU UNITED KINGDOM  
TEL +44 (0)1952 200 190 FAX +44 (0)1952 299 805 E-MAIL [infouk@interspiro.com](mailto:infouk@interspiro.com)

## SCANDINAVIA, ASIA/PACIFIC, MIDDLE EAST & EXPORT

### SWEDEN

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION [www.interspiro.com](http://www.interspiro.com)  
Box 10060 S-181 10 LIDINGÖ SWEDEN  
TEL +46 8 636 51 00 FAX +46 8 765 48 53 E-MAIL [info@interspiro.com](mailto:info@interspiro.com)

### MALAYSIA

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION [www.interspiro.com](http://www.interspiro.com)  
305 & 305A Lorong Perak Taman Melawati 53100 KUALA LUMPUR MALAYSIA  
TEL +60 3 4105 8122 FAX +60 3 4105 3122 E-MAIL [interspiro.asiapacific@interspiro.com](mailto:interspiro.asiapacific@interspiro.com)