

## MÁSCARA QS-S CON VÁLVULA RESPIRATORIA-S

Modelo primera inspiración

- ❶ Válvula respiratoria de rendimiento excepcional  
→ **Bajísima resistencia a la respiración**
- ❷ Válvula respiratoria se activa al respirar  
→ **Respuesta inmediata a los cambios en la demanda**
- ❸ La primera inspiración activa la presión positiva  
→ **La presión positiva está siempre asegurada**
- ❹ La válvula respiratoria tiene un enganche seguro  
→ **Conexión segura de la válvula**
- ❺ Modo de operación silencioso  
→ **Comunicaciones sin ruidos**
- ❻ Máscara y válvula respiratoria en diseño compacto  
→ **Sin partes sobresalientes**
- ❼ Adecuado para gafas e intercomunicadores  
→ **Flexibilidad para diferentes usuarios y fines**
- ❽ Máscara disponible en tres tallas diferentes  
→ **Excelente fijación para todo tipo de caras y tallas**



# MÁSCARA QS-S

## CON VÁLVULA RESPIRATORIA-S

REFIERE AL PRODUCTO(-S) CON EL NO. DE LA PARTE  
96300-series

Modelo primera inspiración

LA MÁSCARA SPIROMATIC es cómoda y fiable, diseñada con el excepcional historial de Interspiro en seguridad y un planteamiento innovador.

El interior de la máscara separa el aire inhalado del aire exhalado para minimizar el riesgo de respirar el dióxido de carbono exhalado.

VÁLVULA RESPIRATORIA-S es una válvula de presión positiva con conexión segura a la máscara. El diseño de la válvula de demanda suministra aire sólo cuando se inhala, con respuesta instantánea a las diferentes exigencias de la respiración.

La Presión Positiva se activa automáticamente con sólo pulsar en la cubierta de la válvula de exhalación.

Los Equipos de Respiración Autónomos de Interspiro son una inversión con una larga vida de servicio, con un mantenimiento adecuado. Para simplificar el servicio de mantenimiento y obtener el máximo rendimiento del producto, recomendamos el uso de nuestros kits de servicio, que contienen repuestos originales para el mantenimiento preventivo.

Interspiro ofrece curso de formación para el personal que se dedica diariamente al servicio de mantenimiento de los equipos de respiración.

Para más información acerca de la gama de productos QS o de otros productos de protección respiratoria, rogamos nos visitemos en Internet.

### ESTÁNDARES

- EN 136 Clase 3
- EN 137 (Equipo completo)

### MATERIALES

Cuerpo Máscara	Goma natural o silicona
Interior Máscara	Goma natural o silicona
Visor	Polycarbonato resistente al calor
Válvula respiratoria	Heat resistant Polyamid
Membrana	Silicona

### DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones (al x an x f)	250 x 160 x 150 mm
Peso	0.88 kg

### PRESTACIONES

Gama de caudales que mantiene de presión positiva.	
Interior / Exterior Máscara	>450/>650 l/min
Gama media de presión	5-11 bar
Presión estática en Máscara	2.0-3.5 mbar
Presión dinámica en Máscara	0-9 mbar
Cumple los requerimientos de EN 137	

### CONEXIONES

- Válvula respiratoria M16 x1

### OPCIONES

- Visor reforzado
- Unidad By-pass
- Radio comunicación
- Hairnet
- Clips para casco

### CON LA APROBACIÓN DE

Equipo Respiratorio Completo Interspiro  
• CE 89/686/EEC

# INTERSPIRO

[www.interspiro.com](http://www.interspiro.com) | [info@interspiro.com](mailto:info@interspiro.com)

#### NORTH & SOUTH AMERICA

INTERSPIRO Inc. [www.interspiro-us.com](http://www.interspiro-us.com)  
10225 82nd Avenue PLEASANT PRAIRIE WI 53158-5801 USA  
TEL +1 262 947 9000 FAX +1 262 947 9020 E-MAIL [info@interspiro-us.com](mailto:info@interspiro-us.com)

#### CENTRAL EUROPE

AUSTRIA  
INTERSPIRO GesmbH [www.interspiro.de](http://www.interspiro.de)  
Sternweg 20 A-8401 ZETTLING AUSTRIA  
TEL +43 (0)313 557 333 FAX +43 (0)313 557 333 22 E-MAIL [info@interspiro.de](mailto:info@interspiro.de)

#### GERMANY

INTERSPIRO GmbH [www.interspiro.de](http://www.interspiro.de)  
Postfach 1220 D-76691 FORST/BADEN GERMANY  
TEL +49 (0)7251 8030 FAX +49 (0)7251 2298 E-MAIL [info@interspiro.de](mailto:info@interspiro.de)

#### SWITZERLAND

INTERSPIRO AG [www.interspiro.de](http://www.interspiro.de)  
Güterstraße 47 CH-4133 PRATTELN SWITZERLAND  
TEL +41 61 827 99 77 FAX +41 61 827 99 70 E-MAIL [info@interspiro.ch](mailto:info@interspiro.ch)

#### THE NETHERLANDS & BELGIUM

INTERSPIRO BV [www.interspiro.nl](http://www.interspiro.nl)  
Televisieweg 113 NL-1322 BD ALMERE NETHERLANDS  
TEL +31 (0)36 5363103 FAX +31 (0)36 5384809 E-MAIL [infobv@interspiro.com](mailto:infobv@interspiro.com)

#### UNITED KINGDOM & IRELAND

INTERSPIRO Ltd. [www.interspiro.com](http://www.interspiro.com)  
7 Hawksworth Road Central Park TELFORD Shropshire TF2 9TU UNITED KINGDOM  
TEL +44 (0)1952 200 190 FAX +44 (0)1952 299 805 E-MAIL [infouk@interspiro.com](mailto:infouk@interspiro.com)

#### SCANDINAVIA, ASIA/PACIFIC, MIDDLE EAST & EXPORT

##### SWEDEN

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION [www.interspiro.com](http://www.interspiro.com)  
Box 10060 S-181 10 LIDINGÖ SWEDEN  
TEL +46 8 636 51 00 FAX +46 8 765 48 53 E-MAIL [info@interspiro.com](mailto:info@interspiro.com)

##### MALAYSIA

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION [www.interspiro.com](http://www.interspiro.com)  
305 & 305A Lorong Perak Taman Melawati 53100 KUALA LUMPUR MALAYSIA  
TEL +60 3 4105 8122 FAX +60 3 4105 3122 E-MAIL [interspiro.asiapacific@interspiro.com](mailto:interspiro.asiapacific@interspiro.com)