

QS SPIROMATIC MASK & ANDNINGSVENTIL

- ❶ Andningsventil med unik balanserad konstruktion
→ **Lågt motstånd i andningsarbetet**
- ❷ Inandningsventilen aktiveras från innermasken
→ **Omedelbar respons på andningssignaler**
- ❸ Dubbla membran skapar friskluftsbuffert
→ **Förhindrar vändläckage**
- ❹ Första andetaget aktiverar andningsventilen
→ **Tillförsäkrar automatiskt säkerhetstryck**
- ❺ Tystgående funktion
→ **Kommunikation utan störande ljud**
- ❻ Bajonettfattning med låsning
→ **Säker anslutning av andningsventilen**
- ❼ Inbyggd säkerhetsventil
→ **Ökad säkerhet under användning**
- ❽ Förberedd för glasögon och radioutrustning
→ **Flexibilitet för olika användare och behov**



QS SPIROMATIC

MASK & ANDNINGSVENTIL

OMFATTAR PRODUKTER MED DETALJNUMMER

96301-serien 336 190 001 336 190 563
336 190 791 336 190 455 336 191 073

SPIROMATIC ANDNINGSMASK är säker och behaglig att bära, utformad med Interspiros unika kunskaper inom säkerhet och fysiologi. Återandning av koldioxid minimeras genom ett litet skadligt rum och separata in- och utandningskanaler.

SPIROMATIC ANDNINGSVENTIL är en balanserad andningsventil med säkerhetsstryck, utrustad med en bajonettkoppling för anslutning till ansiktsmasken. Inandningsventilen påverkas direkt av tryckförändringar i innermasken och tillgodoser därför omedelbart användarens luftbehov även under extremt hårt arbete. Säkerhetsstrycket aktiveras vid första andetaget.

Andningsapparater från Interspiro är en investering som väl hanterad och underhållen ger många år av tillförlitligt bruk. För att förenkla underhåll och service, samt för att få bästa prestanda ur produkten, rekommenderar vi att man alltid använder våra servicekits. Dessa är noggrant sammansatta och innehåller de originaldelar som behövs för underhåll och löpande service.

Interspiro erbjuder utbildning för personal som skall utföra löpande underhåll och för personal som utför fullständig service på våra andningsapparater.

För mer information om våra andningsapparater i QS product program och våra övriga produkter besök oss på Internet.

STANDARDER

- NFPA 1981:2002 Edition (komplett apparat)
- EN 136 Class 3
- EN 137 (komplett apparat)

MATERIAL

Maskstomme	Naturgummi eller silikon
Innermask	Naturgummi eller silikon
Visir	Värmebeständig polykarbonat
Andningsventil	Värmebeständig polyamid
Membran	Naturgummi

MÅTT OCH VIKT

Mått (h x b x d)	230 x 170 x 130 mm
Vikt	0,77 kg

PRESTANDA

Flödeskapacitet med bibehållet säkerhetsstryck (Inner/yttermask)	>330/>450 l/min.
Matningstrycksområde	5–11 bar
Öppningstryck säkerhetsventil	12–20 bar
Statiskt säkerhetsstryck i mask	2,0–3,5 mbar
Dynamiskt säkerhetsstryck i mask	0–9 mbar

ANSLUTNING

- Andningsventil M16 x 1

TILLBEHÖR

- Visir i laminerat glas
- Radioutrustning
- Spirohatch (friskluftslucka)
- Talmembran

GODKÄNNANDEN

För komplett Interspiro andningsapparat

- CE 89/686/EEC
- CFR 42 NIOSH
- NFPA 1981:2002 Edition
- US Coast Guard

INTERSPIRO

www.interspiro.com | info@interspiro.com

NORTH & SOUTH AMERICA

INTERSPIRO Inc. www.interspiro-us.com
10225 82nd Avenue PLEASANT PRAIRIE WI 53158-5801 USA
TEL +1 262 947 9000 FAX +1 262 947 9020 E-MAIL info@interspiro-us.com

CENTRAL EUROPE

AUSTRIA
INTERSPIRO GesmbH www.interspiro.de
Sternweg 20 A-8401 ZETTLING AUSTRIA
TEL +43 (0)313 557 333 FAX +43 (0)313 557 333 22 E-MAIL info@interspiro.de

GERMANY

INTERSPIRO GmbH www.interspiro.de
Postfach 1220 D-76691 FORST/BADEN GERMANY
TEL +49 (0)7251 8030 FAX +49 (0)7251 2298 E-MAIL info@interspiro.de

SWITZERLAND

INTERSPIRO AG www.interspiro.de
Güterstraße 47 CH-4133 PRATTELN SWITZERLAND
TEL +41 61 827 99 77 FAX +41 61 827 99 70 E-MAIL info@interspiro.ch

THE NETHERLANDS & BELGIUM

INTERSPIRO BV www.interspiro.nl
Televisieweg 113 NL-1322 BD ALMERE NETHERLANDS
TEL +31 (0)36 5363103 FAX +31 (0)36 5384809 E-MAIL infobv@interspiro.com

UNITED KINGDOM & IRELAND

INTERSPIRO Ltd. www.interspiro.com
7 Hawksworth Road Central Park TELFORD Shropshire TF2 9TU UNITED KINGDOM
TEL +44 (0)1952 200 190 FAX +44 (0)1952 299 805 E-MAIL infouk@interspiro.com

SCANDINAVIA, ASIA/PACIFIC, MIDDLE EAST & EXPORT

SWEDEN

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION www.interspiro.com
Box 10060 S-181 10 LIDINGÖ SWEDEN
TEL +46 8 636 51 00 FAX +46 8 765 48 53 E-MAIL info@interspiro.com

MALAYSIA

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION www.interspiro.com
305 & 305A Lorong Perak Taman Melawati 53100 KUALA LUMPUR MALAYSIA
TEL +60 3 4105 8122 FAX +60 3 4105 3122 E-MAIL interspiro.asiapacific@interspiro.com