

MASQUE FACIAL QS SPIROMATIC AVEC SOUPAPE RESPIRATOIRE SPIROMATIC

- ❶ Performance hors pair de la soupape respiratoire
→ **Faible résistance respiratoire**
- ❷ La soupape respiratoire est activée à partir du masque interne
→ **Réponse instantanée aux changements de charge de travail**
- ❸ Soupape d'exhalation protégée par un tampon d'air
→ **Elimination des fuites au niveau de la soupape d'exhalation**
- ❹ Activation First breath de la pression positive
→ **La pression positive est toujours assurée**
- ❺ Mode opérationnel silencieux
→ **Communique sans brouillage**
- ❻ Couplage baïonnette avec verrouillage positif
→ **Connexion sûre de la soupape respiratoire**
- ❼ Soupape de sécurité incorporée
→ **Amélioration de la sécurité en cours de fonctionnement**
- ❽ Peut se porter avec des lunettes ou des appareils de communication
→ **Souplesse pour différents utilisateurs et applications**



QS SPIROMATIC

MASQUE FACIAL AVEC SOUPAPE RESPIRATOIRE

SE REPORTER AU(X) PRODUIT(S) AVEC PIÈCE NO. (-S)

Série 96301 336 190 001 336 190 563
336 190 791 336 190 455 336 191 073

LE MASQUE FACIAL SPIROMATIC est confortable et fiable, sa conception bénéficie de l'expérience acquise par Interspiro en matière de sécurité et de son approche innovatrice.

Le masque interne sépare l'air inhalé de l'air exhalé afin de minimiser tout danger de respirer du gaz carbonique exhalé.

LA SOUPAPE RESPIRATOIRE SPIROMATIC est une soupape à pression positive équipée d'une connexion baïonnette au masque facial. La conception de la soupape à pulmo-commande fournit de l'air uniquement pendant l'inhalation, avec réponse instantanée aux différences de charge de travail.

La pression positive est automatiquement activée lors de la première inhalation.

Les appareils respiratoires Interspiro constituent un investissement avec une longue durée de vie utile, s'ils sont bien entretenus. Pour simplifier l'entretien et obtenir une performance maximale du produit, nous recommandons d'utiliser nos kits d'entretien, qui contiennent les pièces de rechange d'origine nécessaires à l'entretien préventif.

Interspiro offre des cours de formation pour les utilisateurs qui effectuent des travaux d'entretien au jour le jour ainsi qu'une formation pour le personnel d'entretien qui effectue des programmes d'entretien complets.

Pour de plus amples détails sur la gamme de produits QS et des autres produits respiratoires, veuillez consulter notre site sur l'Internet.

NORMES

- NFPA Edition 1981:1997 (Appareil complet)
- EN 136 Classe 3
- EN 137 (Appareil complet)

MATERIAUX

Corps du masque	Caoutchouc naturel ou Silicone
Masque interne	Caoutchouc naturel ou Silicone
Visière-écran	Polycarbonate thermorésistant
Soupape respiratoire	Polyamide thermorésistant
Membrane	Caoutchouc naturel

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (h x l x p)	230 x 170 x 130 mm
Poids	0,77 kg

PERFORMANCE

Débit avec pression positive maintenue	
Masque interne/externe	>330/>450 l/min.
Plage de pression moyenne	5–11 bar
Pression d'ouverture de la soupape de sécurité	12–20 bar
Pression statique du masque facial	2,0–3,5 mbar
Pression dynamique du masque facial	0–9 mbar
Satisfait aux exigences des normes	EN 137 & NFPA 1981

CONNEXIONS

- Soupape respiratoire M16 x 1

OPTIONS

- Membrane phonique
- Spirohatch
- Visière-écran en verre feuilleté
- Communication radio
- Cache
- Hairnet
- Agrafes casque

HOMOLOGATION

- Appareil respiratoire Interspiro complet
- CE 89/686/EEC
 - CFR 42 NIOSH
 - NFPA Edition 1981:1997
 - Garde côtière américaine

INTERSPIRO

www.interspiro.com | info@interspiro.com

NORTH & SOUTH AMERICA

INTERSPIRO Inc. www.interspiro-us.com
10225 82nd Avenue PLEASANT PRAIRIE WI 53158-5801 USA
TEL +1 262 947 9000 FAX +1 262 947 9020 E-MAIL info@interspiro-us.com

CENTRAL EUROPE

AUSTRIA
INTERSPIRO GesmbH www.interspiro.de
Sternweg 20 A-8401 ZETTLING AUSTRIA
TEL +43 (0)313 557 333 FAX +43 (0)313 557 333 22 E-MAIL info@interspiro.de

GERMANY

INTERSPIRO GmbH www.interspiro.de
Postfach 1220 D-76691 FORST/BADEN GERMANY
TEL +49 (0)7251 8030 FAX +49 (0)7251 2298 E-MAIL info@interspiro.de

SWITZERLAND

INTERSPIRO AG www.interspiro.de
Güterstraße 47 CH-4133 PRATTELN SWITZERLAND
TEL +41 61 827 99 77 FAX +41 61 827 99 70 E-MAIL info@interspiro.ch

THE NETHERLANDS & BELGIUM

INTERSPIRO BV www.interspiro.nl
Televisieweg 113 NL-1322 BD ALMERE NETHERLANDS
TEL +31 (0)36 5363103 FAX +31 (0)36 5384809 E-MAIL infobv@interspiro.com

UNITED KINGDOM & IRELAND

INTERSPIRO Ltd. www.interspiro.com
7 Hawksworth Road Central Park TELFORD Shropshire TF2 9TU UNITED KINGDOM
TEL +44 (0)1952 200 190 FAX +44 (0)1952 299 805 E-MAIL infouk@interspiro.com

SCANDINAVIA, ASIA/PACIFIC, MIDDLE EAST & EXPORT

SWEDEN

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION www.interspiro.com
Box 10060 S-181 10 LIDINGÖ SWEDEN
TEL +46 8 636 51 00 FAX +46 8 765 48 53 E-MAIL info@interspiro.com

MALAYSIA

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION www.interspiro.com
305 & 305A Lorong Perak Taman Melawati 53100 KUALA LUMPUR MALAYSIA
TEL +60 3 4105 8122 FAX +60 3 4105 3122 E-MAIL interspiro.asiapacific@interspiro.com