

QS SPIROMATIC GELAATSTUK MET SPIROMATIC ADEMHALINGSAUTOMAAT

- ❶ Zeer efficiënte ademhalingsautomaat
→ **Ademhalen met lage weerstand**
- ❷ De ademhalingsautomaat wordt vanuit het binnenmasker geactiveerd
→ **Onmiddellijke reactie op veranderingen in werkbelasting**
- ❸ Luchtbuffer beschermt het uitademventiel
→ **Lekkage via uitademventiel geëlimineerd**
- ❹ Activering van overdruk bij eerste ademhaling
→ **Overdruk is altijd verzekerd**
- ❺ Geruisloze operationele modus
→ **Communicatie zonder geluidsverstoring**
- ❻ Borgingsmechanisme met vergrendeling
→ **Veilige aansluiting van ademhalingsautomaat**
- ❼ Ingebouwde overdrukveiligheid
→ **Verbeterde veiligheid tijdens gebruik**
- ❽ Geschikt voor bril en communicatieapparatuur
→ **Flexibiliteit voor verschillende gebruikers en doeleinden**



QS SPIROMATIC GELAATSTUK

MET SPIROMATIC ADEMHALINGSAUTOMAAT

VERWIJST NAAR PRODUCT(EN) MET ONDERDEELNUMMER(S)

96301-serie 336 190 001 336 190 563
336 190 791 336 190 455 336 191 073

Het **SPIROMATIC GELAATSTUK** is comfortabel, betrouwbaar en ontworpen op basis van de uitstekende veiligheidsreputatie en innovatieve benadering van Interspiro.

Het binnenmasker scheidt de ingeademde en uitgedemde lucht om het risico op inademen van uitgedemde koolstofdioxide te minimaliseren.

De **SPIROMATIC ADEMHALINGSAUTOMAAT** is een overdrukventiel met een bajonetaansluiting op het gelaatstuk. Het ontwerp van het inademventiel zorgt voor luchttoevoer tijdens het inademen met een onmiddellijke reactie op verschillen in werkbelasting.

De overdruk wordt bij de eerste ademhaling automatisch geactiveerd en blijft gedurende de gehele inzet gegarandeerd.

Met de ademluchtapparatuur van Interspiro investeert u in een duurzaam product, op voorwaarde dat de apparatuur volgens Interspiro voorschrift wordt onderhouden. Om de service te vereenvoudigen en om een optimale prestatie te verkrijgen, adviseren wij om onze servicekits te gebruiken. Deze bevatten originele reserveonderdelen die nodig zijn voor preventief onderhoud.

Interspiro biedt cursussen voor gebruikers die dagelijks onderhoud uitvoeren, alsmede training voor onderhoudspersoneel dat verantwoordelijk is voor volledige onderhoudsprogramma's.

Bezoek onze website voor meer informatie over onze QS-producten en onze andere producten voor de bescherming van uw ademhaling.

STANDAARDEN

- NFPA 1981:1997 Editie (compleet apparaat)
- EN 136 klasse 3
- EN 137 (compleet apparaat)

MATERIAAL

Body	Natuurrubber of siliconenrubber
Binnenmasker	Natuurrubber of siliconenrubber
Vizier	Hittebestendig polycarbonaat
Ademhalingsautomaat	Hittebestendig polyamide
Membraan	Natuurrubber

AFMETINGEN EN GEWICHT

Maat (h x w x d)	230 x 170 x 130 mm
Gewicht	0,77 kg

PRESTATIE

Capaciteit met behoud van overdruk

Binnen/buitenmasker >330/>450 l/min.

Middendrukbereik 5–11 bar

Openingsdruk veiligheidsventiel 12–20 bar

Statische gelaatstuk druk 2,0–3,5 mbar

Dynamische gelaatstuk druk 0–9 mbar

Voldoet aan de prestatievereisten van **EN 137 & NFPA 1981**

AANSLUITING

- Ademhalingsautomaat **M16 x 1**

OPTIES

- Spreekmembraan
- Spirohatch
- Radiocommunicatie
- Sluitplaat
- Elastisch Hoofdbandenstel
- Helmklemmen

GOEDKEURINGEN

Compleet Interspiro ademluchttoestel

- CE 89/686/EEC
- NFPA 1981:1997 Editie
- CFR 42 NIOSH
- US Coast Guard

INTERSPIRO

www.interspiro.com | info@interspiro.com

NORTH & SOUTH AMERICA

INTERSPIRO Inc. www.interspiro-us.com
10225 82nd Avenue PLEASANT PRAIRIE WI 53158-5801 USA
TEL +1 262 947 9000 FAX +1 262 947 9020 E-MAIL info@interspiro-us.com

CENTRAL EUROPE

AUSTRIA
INTERSPIRO GesmbH www.interspiro.de
Sternweg 20 A-8401 ZETTLING AUSTRIA
TEL +43 (0)313 557 333 FAX +43 (0)313 557 333 22 E-MAIL info@interspiro.de

GERMANY

INTERSPIRO GmbH www.interspiro.de
Postfach 1220 D-76691 FORST/BADEN GERMANY
TEL +49 (0)7251 8030 FAX +49 (0)7251 2298 E-MAIL info@interspiro.de

SWITZERLAND

INTERSPIRO AG www.interspiro.de
Güterstraße 47 CH-4133 PRATTELN SWITZERLAND
TEL +41 61 827 99 77 FAX +41 61 827 99 70 E-MAIL info@interspiro.ch

THE NETHERLANDS & BELGIUM

INTERSPIRO BV www.interspiro.nl
Televisieweg 113 NL-1322 BD ALMERE NETHERLANDS
TEL +31 (0)36 5363103 FAX +31 (0)36 5384809 E-MAIL infobv@interspiro.com

UNITED KINGDOM & IRELAND

INTERSPIRO Ltd. www.interspiro.com
7 Hawksworth Road Central Park TELFORD Shropshire TF2 9TU UNITED KINGDOM
TEL +44 (0)1952 200 190 FAX +44 (0)1952 299 805 E-MAIL infouk@interspiro.com

SCANDINAVIA, ASIA/PACIFIC, MIDDLE EAST & EXPORT

SWEDEN

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION www.interspiro.com
Box 10060 S-181 10 LIDINGÖ SWEDEN
TEL +46 8 636 51 00 FAX +46 8 765 48 53 E-MAIL info@interspiro.com

MALAYSIA

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION www.interspiro.com
305 & 305A Lorong Perak Taman Melawati 53100 KUALA LUMPUR MALAYSIA
TEL +60 3 4105 8122 FAX +60 3 4105 3122 E-MAIL interspiro.asiapacific@interspiro.com