

## QS INSTICKSREGULATOR

- ❶ Robust konstruktion och välbeprövad pneumatik  
→ **Tillförlitlig funktion**
- ❷ Instickssystem  
→ **Enkelt och snabbt utbyte för service**
- ❸ Varningsenhet på bröstet  
→ **Ökad hörbarhet och lätt åtkomlig**
- ❹ Inbyggd säkerhetsventil  
→ **Bibehållet luftflöde även i den händelse att problem uppstår i tryckregulatorn**
- ❺ Hög flödeskapacitet, över 1350 liter per minut  
→ **Övertryck säkerställs även vid extremt hårt arbete och med extra mask inkopplad**



# QS INSTICKSREGULATOR

OMFATTAR PRODUKTER MED DETALJNUMMER  
inom 96090-serien

**QS INSTICKSREGULATOR** har en robust och välbeprövad konstruktion. Enhetens huvudkomponenter är flaskanslutning, tryckregulator, varningsvissla och manometer.

QS-systemets flexibilitet ställer höga krav på regulatorns kapacitet. Användning av räddningsslang, anslutning av en Revitox extramask – i kombination med de stora luftvolymerna i brandman behöver under arbete – kräver extrema luftflöden i regulatorn. Insticksregulatorn karaktäriseras av sin pålitliga konstruktion och höga flödeskapacitet, detta tillförsäkrar ett säkerhetsstryck i masken även vid ett lågt flasktryck och en hög andningsfrekvens.

Både tryckregulator och varningsvissla är av instickstyp för att vara lätt utbytbara och minimera tidsåtgången vid underhåll och service.

Andningsapparater från Interspiro är en investering som – väl hanterade och underhållna – ger många år av tillförlitligt bruk. För att förenkla underhåll, service och för optimal produktprestanda rekommenderar vi att man alltid använder våra servicekits. Dessa är noga sammansatta och innehåller de originaldelar som behövs för underhåll och löpande service.

Interspiro erbjuder kurser för personal som skall utföra löpande underhåll och för personal som utför fullständig service på våra andningsapparater.

**För mer information om QS och vårt övriga produktsortiment besök oss på Internet.**

## STANDARDER

- NFPA 1981:2002 års utgåva (komplett apparat)
- EN 137 (komplett apparat)

## MATERIAL

Högtrycksslang	Tefsel över rostfritt stål
Mellantrycksslangar	EPDM
Högtrycksdelar	Förkromad mässing

## MÅTT OCH VIKT

Mått (h x b x d)	1040 x 70 x 65 mm
Vikt	1,14 – 1,39 kg
Längd andningsslang	1350 eller 820+550 mm

## PRESTANDA

Flödeskapacitet	1 350 l/min.
Dynamiskt sekundärtryck	7.5 bar (130 l/min.)
Statiskt sekundärtryck	7.5–10.5 bar
Öppningstryck säkerhetsventil	12–18 bar
Öppningstryck varningsvissla	55 bar +5 bar
Ljudstyrka varningsvissla	>90dB

Möter kraven i **EN 137 & NFPA 1981**

## ANSLUTNINGAR

- Till andningsventil **M16 x 1**
- Till flaskventil **EN 144** (Europe)

## TILLBEHÖR

- Extra luftuttag (IS eller Euro koppling)
- Extra lång flaskanslutning (flaskor  $\varnothing >160$  mm)
- Snabbkoppling till andningsslang

## GODKÄNNANDEN

*Komplett Interspiro andningsapparat*

- CE 89/686/EEC
- CFR 42 NIOSH
- NFPA 1981:2002 Edition
- US Coast Guard

# INTERSPIRO

[www.interspiro.com](http://www.interspiro.com) | [info@interspiro.com](mailto:info@interspiro.com)

## NORTH & SOUTH AMERICA

**INTERSPIRO Inc.** [www.interspiro-us.com](http://www.interspiro-us.com)  
10225 82nd Avenue PLEASANT PRAIRIE WI 53158-5801 USA  
TEL +1 262 947 9000 FAX +1 262 947 9020 E-MAIL [info@interspiro-us.com](mailto:info@interspiro-us.com)

## CENTRAL EUROPE

**AUSTRIA**  
**INTERSPIRO GesmbH** [www.interspiro.de](http://www.interspiro.de)  
Sternweg 20 A-8401 ZETTLING AUSTRIA  
TEL +43 (0)313 557 333 FAX +43 (0)313 557 333 22 E-MAIL [info@interspiro.de](mailto:info@interspiro.de)

## GERMANY

**INTERSPIRO GmbH** [www.interspiro.de](http://www.interspiro.de)  
Postfach 1220 D-76691 FORST/BADEN GERMANY  
TEL +49 (0)7251 8030 FAX +49 (0)7251 2298 E-MAIL [info@interspiro.de](mailto:info@interspiro.de)

## SWITZERLAND

**INTERSPIRO AG** [www.interspiro.de](http://www.interspiro.de)  
Güterstraße 47 CH-4133 PRATTELN SWITZERLAND  
TEL +41 61 827 99 77 FAX +41 61 827 99 70 E-MAIL [info@interspiro.ch](mailto:info@interspiro.ch)

## THE NETHERLANDS & BELGIUM

**INTERSPIRO BV** [www.interspiro.nl](http://www.interspiro.nl)  
Televisieweg 113 NL-1322 BD ALMERE NETHERLANDS  
TEL +31 (0)36 5363103 FAX +31 (0)36 5384809 E-MAIL [infobv@interspiro.com](mailto:infobv@interspiro.com)

## UNITED KINGDOM & IRELAND

**INTERSPIRO Ltd.** [www.interspiro.com](http://www.interspiro.com)  
7 Hawksworth Road Central Park TELFORD Shropshire TF2 9TU UNITED KINGDOM  
TEL +44 (0)1952 200 190 FAX +44 (0)1952 299 805 E-MAIL [infouk@interspiro.com](mailto:infouk@interspiro.com)

## SCANDINAVIA, ASIA/PACIFIC, MIDDLE EAST & EXPORT

### SWEDEN

**NORDIC & EXPORT SALES DIVISION** [www.interspiro.com](http://www.interspiro.com)  
Box 10060 S-181 10 LIDINGÖ SWEDEN  
TEL +46 8 636 51 00 FAX +46 8 765 48 53 E-MAIL [info@interspiro.com](mailto:info@interspiro.com)

### MALAYSIA

**NORDIC & EXPORT SALES DIVISION** [www.interspiro.com](http://www.interspiro.com)  
305 & 305A Lorong Perak Taman Melawati 53100 KUALA LUMPUR MALAYSIA  
TEL +60 3 4105 8122 FAX +60 3 4105 3122 E-MAIL [interspiro.asiapacific@interspiro.com](mailto:interspiro.asiapacific@interspiro.com)