

## QS REGULADOR CON CONEXIÓN

- ❶ Neumática sobradamente probada y diseño robusto  
→ **Funcionamiento muy fiable**
- ❷ Sistema de conexión  
→ **Fácil mantenimiento y corto tiempo de inactividad**
- ❸ Alarma acústica situada en el pecho  
→ **Fácil de escuchar y localizar**
- ❹ Válvula de seguridad integrada  
→ **Mantiene el suministro de aire en caso de mal funcionamiento del regulador**
- ❺ Rangos de caudal superiores a 1350 litros/minuto  
→ **Permite rangos extremos de respiración y la conexión de una segunda máscara**



# QS REGULADOR CON CONEXIÓN

REFIERE AL PRODUCTO(-S) CON EL NO. DE LA PARTE  
96090-serie

LA UNIDAD DE REGULADOR CON CONEXIÓN tiene una neumática bien probada y un diseño robusto. Consta de un conector a la válvula de la botella, un regulador de presión, una alarma acústica y un manómetro.

La flexibilidad del sistema QS sitúa en el regulador altísimas demandas, usando una manguera de rescate junto a la máscara de rescate Revitox – combinada con los altos volúmenes de aire que demanda el bombero en un incendio- requiere de un regulador con capacidad de altos rangos de caudal extremos. La unidad se caracteriza por su alta capacidad y fiable diseño mecánico, asegurando así que la presión positiva en la máscara se mantenga incluso en niveles de baja presión en la botella a extremos rangos de respiración.

El regulador de presión y la alarma acústica están diseñados de forma modular para facilitar el mantenimiento y reducir el tiempo que el equipo está fuera de servicio por mantenimiento.

Los Equipos de Respiración Autónomos de Interspiro son una inversión con una larga vida de servicio, con un mantenimiento adecuado. Para simplificar el servicio de mantenimiento y obtener el máximo rendimiento del producto, recomendamos el uso de nuestros kits de servicio, que contienen repuestos originales para el mantenimiento preventivo.

Interspiro ofrece curso de formación para el personal que se dedica diariamente al servicio de mantenimiento de los equipos de respiración.

Para más información acerca de los productos QS o cualquier otro de protección respiratoria, rogamos nos visiten en Internet.

## ESTÁNDARES

- NFPA 1981 (Equipo completo)
- EN 137 (Equipo completo)

## MATERIALES

Manguera de alta presión	Tefsel en acero inoxidable
Manguera de media presión	EPDM
Componentes de alta presión	Bronce niquelado y cromado

## DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones (al x an x f)	1040 x 70 x 65 mm
Peso	1.14 – 1.39 kg
Longitud manguera	1350 o 820+550 mm

## PRESTACIONES

Rango caudal (por encima de)	1350 l/min.
Presión dinámica	7.5 bar (130 l/min.)
Presión estática	7.5–10.5 bar
Presión apertura val. Seguridad	12–18 bar
Activación alarma acústica	55 bar ±5 bar
Nivel sonoro alarma acústica	>90dB

Cumple los requerimientos de las normas EN 137 y NFPA 1981

## CONEXIONES

- Válvula respiratoria M16 x 1
- Válvula botella EN 144 (Europa)
- Válvula Botella CGA (USA)

## OPCIONES

- Eganche extra de aire (IS o Racor Euro)
- Conexión extra larga (para botella Ø>160 mm)
- Eganche rápido para mangueras.

## CON LA APROBACIÓN DE

Complete Interspiro Breathing Apparatus

- CE 89/686/EEC
- CFR 42 NIOSH
- NFPA 1981:2002 Edition
- US Coast Guard

# INTERSPIRO

[www.interspiro.com](http://www.interspiro.com) | [info@interspiro.com](mailto:info@interspiro.com)

## NORTH & SOUTH AMERICA

INTERSPIRO Inc. [www.interspiro-us.com](http://www.interspiro-us.com)  
10225 82nd Avenue PLEASANT PRAIRIE WI 53158-5801 USA  
TEL +1 262 947 9000 FAX +1 262 947 9020 E-MAIL [info@interspiro-us.com](mailto:info@interspiro-us.com)

## CENTRAL EUROPE

AUSTRIA  
INTERSPIRO GesmbH [www.interspiro.de](http://www.interspiro.de)  
Sternweg 20 A-8401 ZETTLING AUSTRIA  
TEL +43 (0)313 557 333 FAX +43 (0)313 557 333 22 E-MAIL [info@interspiro.de](mailto:info@interspiro.de)

## GERMANY

INTERSPIRO GmbH [www.interspiro.de](http://www.interspiro.de)  
Postfach 1220 D-76691 FORST/BADEN GERMANY  
TEL +49 (0)7251 8030 FAX +49 (0)7251 2298 E-MAIL [info@interspiro.de](mailto:info@interspiro.de)

## SWITZERLAND

INTERSPIRO AG [www.interspiro.de](http://www.interspiro.de)  
Güterstraße 47 CH-4133 PRATTELN SWITZERLAND  
TEL +41 61 827 99 77 FAX +41 61 827 99 70 E-MAIL [info@interspiro.ch](mailto:info@interspiro.ch)

## THE NETHERLANDS & BELGIUM

INTERSPIRO BV [www.interspiro.nl](http://www.interspiro.nl)  
Televisieweg 113 NL-1322 BD ALMERE NETHERLANDS  
TEL +31 (0)36 5363103 FAX +31 (0)36 5384809 E-MAIL [infobv@interspiro.com](mailto:infobv@interspiro.com)

## UNITED KINGDOM & IRELAND

INTERSPIRO Ltd. [www.interspiro.com](http://www.interspiro.com)  
7 Hawksworth Road Central Park TELFORD Shropshire TF2 9TU UNITED KINGDOM  
TEL +44 (0)1952 200 190 FAX +44 (0)1952 299 805 E-MAIL [infouk@interspiro.com](mailto:infouk@interspiro.com)

## SCANDINAVIA, ASIA/PACIFIC, MIDDLE EAST & EXPORT

### SWEDEN

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION [www.interspiro.com](http://www.interspiro.com)  
Box 10060 S-181 10 LIDINGÖ SWEDEN  
TEL +46 8 636 51 00 FAX +46 8 765 48 53 E-MAIL [info@interspiro.com](mailto:info@interspiro.com)

### MALAYSIA

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION [www.interspiro.com](http://www.interspiro.com)  
305 & 305A Lorong Perak Taman Melawati 53100 KUALA LUMPUR MALAYSIA  
TEL +60 3 4105 8122 FAX +60 3 4105 3122 E-MAIL [interspiro.asiapacific@interspiro.com](mailto:interspiro.asiapacific@interspiro.com)