

QS TRAGEEINHEIT

- ❶ Doppelter Schwenkmechanismus
→ **Ausgezeichnete Gewichtsverteilung**
- ❷ Verstärkte Polsterung und breite Schultergurte
→ **Ultimativer Komfort**
- ❸ Geringes Gewicht
→ **Weniger Ermüdung**
- ❹ Offene Rückenplatte
→ **Belüftung durch Rückenplatte**
- ❺ „Fallschirmartige“ Schulternschnallen
→ **Einfach verstellbar**
- ❻ Ergonomisch geformte Rückenplatte
→ **Bequem tragbares Atemgerät-Set**
- ❼ Tragegriff
→ **Einfach transportierbar**
- ❽ Wahlweise justierbare Version
→ **Optimale Passform für alle Körpergrößen**



QS TRAGEEINHEIT

BEZIEHT SICH AUF PRODUKT(E) MIT TEILE-NUMMER(N)
95100-series

DIE QS TRAGEEINHEIT ist für ultimativen Komfort und weniger Ermüdung konstruiert. Die Bänderung ist mit breiten Schultergurten aufwändig gepolstert. Sowohl die Schultergurte als auch der Hüftgürtel sind mit Schwenkmechanismen ausgerüstet, um für mehr Bewegungsfreiheit und für ergonomische Gewichtsverteilung zu sorgen. Die Ausführung mit doppeltem Schwenkmechanismus reduziert die Schulterbelastung selbst bei schwerer körperlicher Anstrengung wie z. B. Erklimmen von Leitern.

Die Bänderung kann mit einer Einzelflasche, Doppelflaschen oder einem Flaschenpack benutzt werden. Kevlar- und Nylon-Versionen sind erhältlich.

Atemgeräte von Interspiro stellen eine Investition dar und stehen Ihnen bei vorschriftsmäßiger Instandhaltung lange zu Diensten. Für vereinfachte Wartung und maximale Produktleistung empfehlen wir unsere Service-Kits, die zur vorbeugenden Instandhaltung notwendige Originalersatzteile enthalten.

Interspiro bietet Lehrgänge für Benutzer, die tägliche Wartung übernehmen, sowie Schulung von Servicepersonal, das komplette Instandhaltungsprogramme durchführt.

STANDARDS

- NFPA 1981:2002 Edition (vollständiges Gerät)
- EN 137 (vollständiges Gerät)

WERKSTOFFE

- Rückenplatte** Hitzebeständiges Polyamid
- Webbing** Kevlar 97% & Nomex 3% oder Nylon

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Metallflaschengurt für Einzelflasche

- Abmessungen (H x B x T)** 630 x 410 x 200 mm
- Gewicht** 2,05 kg

Flaschenpack-Version

- Abmessungen (H x B x T)** 630 x 410 x 80 mm
- Gewicht** 2,08 kg

Textilflaschengurt-Version

- Abmessungen (H x B x T)** 630 x 410 x 80 mm
- Gewicht** 2,11 kg

LEISTUNG

Erfüllt Leistungsanforderungen von **EN 137 & NFPA 1981**

ZULASSUNGEN

Komplettes Interspiro-Atemgerät

- CE 89/686/EWG
- CFR 42 NIOSH
- NFPA 1981:2002 Edition
- US Coast Guard

FLASCHENPACK-VERSION

Flaschenpacks lassen sich mit einem Schnellanschlussystem leicht anbringen.



METALLFLASCHENGURT-VERSION

Der Metallflaschengurt ist passend für Flaschen mit Durchmessern von 140 bis 183 mm.



TEXTILFLASCHENGURT-VERSION

Textilflaschengurt für Flexibilität bei Verwendung von Einzel- oder Doppelflaschen.



INTERSPIRO

www.interspiro.com

CENTRAL EUROPE

AUSTRIA

INTERSPIRO GesmbH www.interspiro.de
Feldbacher Str. 3 A-8200 GLEISDORF AUSTRIA
TEL +43 (0)311 236 133 FAX +43 (0)311 236 133 22 E-MAIL info@interspiro.de

GERMANY

INTERSPIRO GmbH www.interspiro.de
Postfach 1220 D-76691 FORST/BADEN GERMANY
TEL +49 (0)7251 8030 FAX +49 (0)7251 2298 E-MAIL info@interspiro.de

SWITZERLAND

INTERSPIRO AG www.interspiro.de
Güterstraße 47 CH-4133 PRATTELN SWITZERLAND
TEL +41 61 827 99 77 FAX +41 61 827 99 70 E-MAIL info@interspiro.ch

THE NETHERLANDS & BELGIUM

INTERSPIRO BV www.interspiro.nl
Televisieweg 113 NL-1322 BD ALMERE NETHERLANDS
TEL +31 (0)36 5363103 FAX +31 (0)36 5384809 E-MAIL infobv@interspiro.com

NORTH & SOUTH AMERICA

INTERSPIRO Inc. www.interspiro-us.com
10225 82nd Avenue PLEASANT PRAIRIE WI 53158-5801 USA
TEL +1 262 947 9901 FAX +1 262 947 9902 E-MAIL sales@interspiro-us.com

UNITED KINGDOM & IRELAND

INTERSPIRO Ltd. www.interspiro.com
7 Hawksworth Road Central Park TELFORD Shropshire TF2 9TU UNITED KINGDOM
TEL +44 (0)1952 200 190 FAX +44 (0)1952 299 805 E-MAIL infouk@interspiro.com

SCANDINAVIA, ASIA/PACIFIC & MIDDLE EAST

SWEDEN

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION www.interspiro.com
Box 10060 S-181 10 LIDINGÖ SWEDEN
TEL +46 8 636 51 00 FAX +46 8 765 48 53 E-MAIL info@interspiro.com

MALAYSIA

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION www.interspiro.com
305 & 305A Lorong Perak Taman Melawati 53100 KUALA LUMPUR MALAYSIA
TEL +60 3 4105 8122 FAX +60 3 4105 3122 E-MAIL asiapacific@interspiro.com