

## SPIROMATIC 90U ANDNINGSAPPARAT

- ❶ Beprövat tryckluftssystem och robust konstruktion  
→ **Driftsäker**
- ❷ Automatiskt tillslag av säkerhetsstryck  
→ **Säkerhetsstrycket är alltid säkerställt**
- ❸ Utmärkt andningsventilfunktion  
→ **Lågt andningsmotstånd**
- ❹ Andningsventilen aktiveras från innermasken  
→ **Reagerar omgående på förändrad belastning**
- ❺ Luftbuffert skyddar utandningsventilen  
→ **Läckage via utandningsventilen eliminerat**
- ❻ Akustiskt larm på bröstet  
→ **Enkelt att lokalisera och höra**
- ❼ Inbyggd säkerhetsventil  
→ **Förbättrad säkerhet vid användning**
- ❽ Fungerar med glasögon och komradio  
→ **Anpassningsbar till olika användare och arbetsområden**



# SPIROMATIC 90U

## PERSONLIG ANDNINGSAPPARAT

### OMFATTAR PRODUKTER MED DETALJNUMMER

346 190 586	Blindlock
346 190 585	Blindlock, extra luftanslutning
97 745-01	Talmembran
346 190 647	Talmembran, extra luftanslutning

**SPIROMATIC 90U** är en enkel andningsapparat (SCBA) för brandbekämpning som lämpar sig utmärkt för industri- och havsmiljö. Spiromatic 90U baseras på den beprövade och tillförlitliga Spiromatic ansiktsmasken/andningsventilen och regulatort, vilket ger Interspiro-prestanda till ett konkurrenskraftigt pris.

Ansiktsmaskens säkerhetsstryck förhindrar inläckage av gaser, ångor och vätskor från omgivningen. Säkerhetsstrycket aktiveras automatiskt vid första inandning och kan aldrig glömmas bort eller stängas av misstag.

Höghöghetsregulatort är försedd med en säkerhetsventil för maximal säkerhet. Det akustiska larmet sitter på bröstet; ljudet hörs även under bullriga förhållanden.

Apparatent är bekväm att bära tack vare att bärremmarna är försedda med vadderade axelband och justerbara höftremsspännen.

Spiromatic 90U finns med en 6 liters 300 bar ståltub. Andra tuber kan användas.

Med korrekt underhåll är andningsapparatent från Interspiro är en investering med lång livslängd. Förenkla underhållet och få ut maximal produktprestanda genom att använda våra servicepaket som omfattar de originalreservdelar som krävs för förebyggande underhåll.

Interspiro erbjuder kurser för användare som utför det dagliga underhållet samt utbildningar för servicepersonal som utför fullständiga underhållsprogram.

**Besök oss på internet för utförligare information om Spiromatic 90U och andra andningskyddsprodukter.**

### NORMER

- EN 137

### MATERIAL

Yttermask	Naturgummi
Innermask	Naturgummi
Visir	Värmetåligt polykarbonat
Andningsventil	Värmetålig polyamid
Membran	Naturgummi
Tub	Stål
Högtryckslangar	Tefsel över rostfritt stål
Mellantryckslangar	EPDM
Högtrycksdetaljer	Nickel/krompläterad mässing
Baksidesplåt	Värmetålig polymer
Väv	Nylon

### FLASKA

Enkel 6-liters 300 bar flaska  
Andra flaskor finns som tillval

### MÅTT OCH VIKT

Vid leverans, utan flaska:  
**Mått (h x b x d)** 200 x 600 x 300 mm  
**Vikt** 4,5 kg

### ANSLUTNING

• Andningsventil M16 x 1

### TILLVAL

• Komradio

### CERTIFIKAT

• CE 89/686/EEC  
• 96/98 EC on Marine Equipment (M.E.D., Ships Wheel)

# INTERSPIRO

[www.interspiro.com](http://www.interspiro.com) | [info@interspiro.com](mailto:info@interspiro.com)

#### NORTH & SOUTH AMERICA

INTERSPIRO Inc. [www.interspiro-us.com](http://www.interspiro-us.com)  
10225 82nd Avenue PLEASANT PRAIRIE WI 53158-5801 USA  
TEL +1 262 947 9000 FAX +1 262 947 9020 E-MAIL [info@interspiro-us.com](mailto:info@interspiro-us.com)

#### CENTRAL EUROPE

AUSTRIA  
INTERSPIRO GesmbH [www.interspiro.de](http://www.interspiro.de)  
Sternweg 20 A-8401 ZETTLING AUSTRIA  
TEL +43 (0)313 557 333 FAX +43 (0)313 557 333 22 E-MAIL [info@interspiro.de](mailto:info@interspiro.de)

#### GERMANY

INTERSPIRO GmbH [www.interspiro.de](http://www.interspiro.de)  
Postfach 1220 D-76691 FORST/BADEN GERMANY  
TEL +49 (0)7251 8030 FAX +49 (0)7251 2298 E-MAIL [info@interspiro.de](mailto:info@interspiro.de)

#### SWITZERLAND

INTERSPIRO AG [www.interspiro.de](http://www.interspiro.de)  
Güterstraße 47 CH-4133 PRATTELN SWITZERLAND  
TEL +41 61 827 99 77 FAX +41 61 827 99 70 E-MAIL [info@interspiro.ch](mailto:info@interspiro.ch)

#### THE NETHERLANDS & BELGIUM

INTERSPIRO BV [www.interspiro.nl](http://www.interspiro.nl)  
Televisieweg 113 NL-1322 BD ALMERE NETHERLANDS  
TEL +31 (0)36 5363103 FAX +31 (0)36 5384809 E-MAIL [infobv@interspiro.com](mailto:infobv@interspiro.com)

#### UNITED KINGDOM & IRELAND

INTERSPIRO Ltd. [www.interspiro.com](http://www.interspiro.com)  
7 Hawksworth Road Central Park TELFORD Shropshire TF2 9TU UNITED KINGDOM  
TEL +44 (0)1952 200 190 FAX +44 (0)1952 299 805 E-MAIL [infouk@interspiro.com](mailto:infouk@interspiro.com)

#### SCANDINAVIA, ASIA/PACIFIC, MIDDLE EAST & EXPORT

##### SWEDEN

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION [www.interspiro.com](http://www.interspiro.com)  
Box 10060 S-181 10 LIDINGÖ SWEDEN  
TEL +46 8 636 51 00 FAX +46 8 765 48 53 E-MAIL [info@interspiro.com](mailto:info@interspiro.com)

##### MALAYSIA

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION [www.interspiro.com](http://www.interspiro.com)  
305 & 305A Lorong Perak Taman Melawati 53100 KUALA LUMPUR MALAYSIA  
TEL +60 3 4105 8122 FAX +60 3 4105 3122 E-MAIL [interspiro.asiapacific@interspiro.com](mailto:interspiro.asiapacific@interspiro.com)