

SPIROMATIC 90U

APPAREIL RESPIRATOIRE AUTONOME

- ❶ Pneumatique bien éprouvée et conception robuste
→ **Fonctionnement fiable**
- ❷ Activation First breath de la pression positive
→ **La pression positive est toujours assurée**
- ❸ Excellente performance de la soupape respiratoire
→ **Faible résistance respiratoire**
- ❹ La soupape respiratoire est activée à partir du masque interne
→ **Réponse instantanée aux changements de charge de travail**
- ❺ Soupape d'exhalation protégée par un tampon d'air
→ **Élimination des fuites au niveau de la soupape d'exhalation**
- ❻ Alarme sonore placée sur la poitrine
→ **Facile à repérer et à entendre**
- ❼ Soupape de sécurité incorporée
→ **Amélioration de la sécurité en cours de fonctionnement**
- ❽ Peut se porter avec des lunettes ou des appareils de communication
→ **Souplesse pour différents utilisateurs et applications**



SPIROMATIC 90U

APPAREIL RESPIRATOIRE AUTONOME

SPIROMATIC 90U est un appareil respiratoire de base (SCBA) pour la lutte contre l'incendie, excellent dans les environnements industriels et maritimes. La fabrication du Spiromatic 90U est basée le masque facial Spiromatic/soupape respiratoire et régulateur éprouvés et fiables, fournissant la performance Interspiro à un prix compétitif.

La pression positive du masque facial élimine la pénétration de gaz, vapeurs et liquides de l'environnement voisin. La pression positive est automatiquement activée par la première inhalation et ne peut donc jamais être oubliée ou coupée par erreur.

Le régulateur haute capacité est équipé d'une soupape de sécurité en vue d'un maximum de sécurité. L'alarme sonore est placée sur la poitrine; l'alarme pourra être entendue même sous des conditions bruyantes.

Le harnais est équipé de ceintures diagonales rembourrées avec des boucles de ceinture de hanches facilement réglables, ce qui confère un bon confort.

The Spiromatic 90U peut être livré avec un cylindre individuel en acier de 6 litres et 300 bars. On peut utiliser d'autres cylindres.

Les appareils respiratoires Interspiro constituent un investissement avec une longue durée de vie utile, s'ils sont bien entretenus. Pour simplifier l'entretien et obtenir une performance maximale du produit, nous recommandons d'utiliser nos kits d'entretien, qui contiennent les pièces de rechange d'origine nécessaires à l'entretien préventif.

Interspiro offre des cours de formation pour les utilisateurs qui effectuent des travaux d'entretien au jour le jour ainsi qu'une formation pour le personnel d'entretien qui effectue des programmes d'entretien complets.

Pour de plus amples détails sur la gamme de produits QS et des autres produits respiratoires, veuillez consulter notre site sur l'Internet.

SE REPORTER AU(X) PRODUIT(S) (-S) AVEC PIÈCE NO. (-S)

346 190 586	Cache
346 190 585	Cache, connexion air supplémentaire
97 745-01	Membrane phonique
346 190 647	Membrane phonique, connexion air supplémentaire

NORMES

• EN 137

MATERIAUX

Corps du masque	Caoutchouc naturel
Masque interne	Caoutchouc naturel
Visière-écran	Polycarbonate thermorésistant
Soupape respiratoire thermorésistant	Polycarbonate
Membrane	Caoutchouc naturel
Cylindre	Acier
Tuyaux haute pression	Tefsel sur acier inoxydable
Tuyaux pression moyenne	EPDM
Pièces haute pression	Laiton plaqué Nickel/Chrome
Contre-plaque	Polymère thermorésistant
Sanglage	Nylon

CYLINDRE

Cylindre en acier de 6 litres, 300 bars
D'autres options de cylindres sont disponibles

DIMENSIONS ET POIDS

Tel que livré, sans cylindre:

Dimensions (h x l x p)	200 x 600 x 300 mm
Poids	4,5 kg

CONNEXIONS

• Soupape respiratoire M16 x 1

OPTIONS

• Communication radio

HOMOLOGATION

• CE 89/686/EEC
• 96/98 EC Equipements marins (Directive Equipements Marins, Symbole 'Gouvernail')

INTERSPIRO

www.interspiro.com | info@interspiro.com

NORTH & SOUTH AMERICA

INTERSPIRO Inc. www.interspiro-us.com
10225 82nd Avenue PLEASANT PRAIRIE WI 53158-5801 USA
TEL +1 262 947 9000 FAX +1 262 947 9020 E-MAIL info@interspiro-us.com

CENTRAL EUROPE

AUSTRIA
INTERSPIRO GesmbH www.interspiro.de
Sternweg 20 A-8401 ZETTLING AUSTRIA
TEL +43 (0)313 557 333 FAX +43 (0)313 557 333 22 E-MAIL info@interspiro.de

GERMANY

INTERSPIRO GmbH www.interspiro.de
Postfach 1220 D-76691 FORST/BADEN GERMANY
TEL +49 (0)7251 8030 FAX +49 (0)7251 2298 E-MAIL info@interspiro.de

SWITZERLAND

INTERSPIRO AG www.interspiro.de
Güterstraße 47 CH-4133 PRATTELN SWITZERLAND
TEL +41 61 827 99 77 FAX +41 61 827 99 70 E-MAIL info@interspiro.ch

THE NETHERLANDS & BELGIUM

INTERSPIRO BV www.interspiro.nl
Televisieweg 113 NL-1322 BD ALMERE NETHERLANDS
TEL +31 (0)36 5363103 FAX +31 (0)36 5384809 E-MAIL infobv@interspiro.com

UNITED KINGDOM & IRELAND

INTERSPIRO Ltd. www.interspiro.com
7 Hawksworth Road Central Park TELFORD Shropshire TF2 9TU UNITED KINGDOM
TEL +44 (0)1952 200 190 FAX +44 (0)1952 299 805 E-MAIL infouk@interspiro.com

SCANDINAVIA, ASIA/PACIFIC, MIDDLE EAST & EXPORT

SWEDEN

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION www.interspiro.com
Box 10060 S-181 10 LIDINGÖ SWEDEN
TEL +46 8 636 51 00 FAX +46 8 765 48 53 E-MAIL info@interspiro.com

MALAYSIA

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION www.interspiro.com
305 & 305A Lorong Perak Taman Melawati 53100 KUALA LUMPUR MALAYSIA
TEL +60 3 4105 8122 FAX +60 3 4105 3122 E-MAIL interspiro.asiapacific@interspiro.com