

SPIROMATIC 90U

ONAFHANKELIJK ADEMLUCHTTOESTEL

- ❶ Bewezen pneumatiek en robuust ontwerp
→ **Betrouwbare werking**
- ❷ Activering van overdruk bij eerste ademhaling
→ **Overdruk is altijd verzekerd**
- ❸ Zeer efficiënte ademhalingsautomaat
→ **Ademhalen met lage weerstand**
- ❹ De ademhalingsautomaat wordt vanuit het binnenmasker geactiveerd
→ **Onmiddellijke reactie op veranderingen in werkbelasting**
- ❺ Luchtbuffer beschermt het uitademventiel
→ **Lekkage via uitademventiel geëlimineerd**
- ❻ Duidelijk hoorbare reservedruk signalering is op de borst geplaatst
→ **Gemakkelijk te vinden en te horen**
- ❼ Ingebouwde overdrukveiligheid
→ **Verbeterde veiligheid tijdens gebruik**
- ❽ Geschikt voor bril en communicatieapparatuur
→ **Flexibiliteit voor verschillende gebruikers en doeleinden**



SPIROMATIC 90U

ONAFHANKELIJK ADEMLUCHTTOESTEL

VERWIJST NAAR PRODUCT(EN) MET ONDERDEELNUMMER(S)	
346 190 586	Sluitplaat
346 190 585	Sluitplaat, extra luchtaansluiting
97 745-01	Spreekmembraan
346 190 647	Spreekmembraan, extra luchtaansluiting

De **SPIROMATIC 90U** is een basis-ademluchttoestel (SCBA) voor brandbestrijding en zeer geschikt voor een industriële en maritieme omgeving. De **SPIROMATIC 90U** is gebaseerd op het bewezen, betrouwbare Spiromatic gelaatstuk/ademhalingsautomaat en reduceert de prestatie van een hoogwaardig product tegen een concurrerende prijs.

De overdruk in het gelaatstuk voorkomt het binnendringen van gasen, dampen en vloeistoffen uit de omgeving. De overdruk wordt automatisch geactiveerd bij de eerste inademing en kan nooit vergeten of per ongeluk uitgeschakeld worden.

Het reduceer heeft een grote capaciteit en is voorzien van een overdrukveiligheid voor maximum veiligheid. Het hoorbare alarm wordt op de borst geplaatst en is zelfs hoorbaar in een lawaaierige omgeving.

Het bandenstel is voorzien van gevulde schouderbanden en gemakkelijk verstelbare heupgespen die zorgen voor een comfortabele pas-sing.

De Spiromatic 90U is leverbaar met één 300 bar stalen ademluchtfles met een inhoud van 6 liter. Andere ademluchtflessen kunnen eveneens worden gebruikt.

Met de ademluchtapparatuur van Interspiro investeert u in een duurzaam product, op voorwaarde dat de apparatuur volgens Interspiro voorschrift wordt onderhouden. Om de service te vereenvoudigen en om een optimale prestatie te verkrijgen, adviseren wij om onze servicekits te gebruiken. Deze bevatten originele reserveonderdelen die nodig zijn voor preventief onderhoud.

Interspiro biedt cursussen voor gebruikers die dagelijks onderhoud uitvoeren, alsmede training voor onderhoudspersoneel dat verantwoordelijk is voor volledige onderhoudsprogramma's.

Bezoek onze website voor meer informatie over de Spiromatic 90U en onze andere producten voor de bescherming van uw ademhaling.

STANDAARDEN

- EN 137

MATERIAAL

Body	Natuurrubber
Binnenmasker	Natuurrubber
Vizier	Hittebestendig polycarbonaat
Ademhalingsautomaat	Hittebestendig polyamide
Membraan	Natuurrubber
Ademluchtfles	Staal
Hogedrukslangen	Tefsel over roestvrij staal
Middendrukslangen	EPDM
Hogedrukonderdelen	Nikkel/Chroom geplateerd koper
Achterplaat	Hittebestendig polymeer
Draagstel	Nylon

ADEMLUCHTFLES

Eén stalen ademluchtfles, 6 liter, 300 bar
Andere ademluchtflessen zijn leverbaar

AFMETINGEN EN GEWICHT

Zoals geleverd, zonder ademluchtfles	
Maat (h x w x d)	200 x 600 x 300 mm
Gewicht	4,5 kg

AANSLUITING

- Ademhalingsautomaat M16 x 1

OPTIES

- Radiocommunicatie

GOEDKEURINGEN

- CE 89/686/EEC
- 96/98 EC voor maritieme apparatuur (M.E.D., stuurwiel)

INTERSPIRO

www.interspiro.com | info@interspiro.com

NORTH & SOUTH AMERICA

INTERSPIRO Inc. www.interspiro-us.com
10225 82nd Avenue PLEASANT PRAIRIE WI 53158-5801 USA
TEL +1 262 947 9000 FAX +1 262 947 9020 E-MAIL info@interspiro-us.com

CENTRAL EUROPE

AUSTRIA
INTERSPIRO GesmbH www.interspiro.de
Sternweg 20 A-8401 ZETTLING AUSTRIA
TEL +43 (0)313 557 333 FAX +43 (0)313 557 333 22 E-MAIL info@interspiro.de

GERMANY

INTERSPIRO GmbH www.interspiro.de
Postfach 1220 D-76691 FORST/BADEN GERMANY
TEL +49 (0)7251 8030 FAX +49 (0)7251 2298 E-MAIL info@interspiro.de

SWITZERLAND

INTERSPIRO AG www.interspiro.de
Güterstraße 47 CH-4133 PRATTELN SWITZERLAND
TEL +41 61 827 99 77 FAX +41 61 827 99 70 E-MAIL info@interspiro.ch

THE NETHERLANDS & BELGIUM

INTERSPIRO BV www.interspiro.nl
Televisieweg 113 NL-1322 BD ALMERE NETHERLANDS
TEL +31 (0)36 5363103 FAX +31 (0)36 5384809 E-MAIL infobv@interspiro.com

UNITED KINGDOM & IRELAND

INTERSPIRO Ltd. www.interspiro.com
7 Hawksworth Road Central Park TELFORD Shropshire TF2 9TU UNITED KINGDOM
TEL +44 (0)1952 200 190 FAX +44 (0)1952 299 805 E-MAIL infouk@interspiro.com

SCANDINAVIA, ASIA/PACIFIC, MIDDLE EAST & EXPORT

SWEDEN

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION www.interspiro.com
Box 10060 S-181 10 LIDINGÖ SWEDEN
TEL +46 8 636 51 00 FAX +46 8 765 48 53 E-MAIL info@interspiro.com

MALAYSIA

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION www.interspiro.com
305 & 305A Lorong Perak Taman Melawati 53100 KUALA LUMPUR MALAYSIA
TEL +60 3 4105 8122 FAX +60 3 4105 3122 E-MAIL interspiro.asiapacific@interspiro.com