

SPIROMATIC 90U

EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO

- ❶ Diseño robusto y neumática probada
→ **Máxima fiabilidad**
- ❷ La primera inspiración activa la presión positiva
→ **La presión positiva está siempre asegurada**
- ❸ Válvula respiratoria de rendimiento excepcional
→ **Bajísima resistencia a la respiración**
- ❹ Válvula respiratoria se activa al respirar
→ **Respuesta inmediata a los cambios en la demanda**
- ❺ Amortiguador de aire que protege la válvula de exhalación
→ **Sin fugas en la vía de la válvula de exhalación**
- ❻ Alarma audible
→ **Fácil de localizar y oír**
- ❼ Válvula de seguridad incorporada
→ **Seguridad garantizada durante su uso**
- ❽ Adecuado para gafas e intercomunicadores
→ **Flexibilidad par diferentes usuarios y fines**



SPIROMATIC 90U

EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO

REFIERE AL PRODUCTO(-S) CON EL NO. DE LA PARTE

346 190 586	Tapeta ciega
346 190 585	Tapeta ciega con conexión extra para aire
97 745-01	Diafragma fónico
346 190 647	Diafragma fónico, con conexión extra para aire

El EQUIPO SPIROMATIC 90U es un equipo de oxígeno de nivel de entrada para combatir el fuego que resulta ideal para los entornos marítimo e industrial. La base del equipo Spiromatic 90U está formada por la máscara, la válvula de respiración y el regulador Spiromatic, lo que proporciona un funcionalidades Interspiro a precio competitivo.

La presión positiva del a máscara elimina fugas interiores de gases, vapores y líquidos del exterior. La presión positiva se activa automáticamente con la primera inspiración, de manera que no se olvide su activación o se desactive por error.

El regulador de gran capacidad está equipado con una válvula de seguridad para disponer de la máxima seguridad. La alarma audible está situada en el pecho y se oye incluso al haber mucho ruido.

La espaldadera está equipada con tirantes almohadillados y hebillas de hombrera fácilmente ajustables para proporcionar el máximo confort.

El Spiromatic 90U puede entregarse con una monobotella de acero de 6 litros, 300 bar; pueden utilizarse otros tipos de botella.

Los Equipos de Respiración Autónomos de Interspiro son una inversión con una larga vida de servicio, con un mantenimiento adecuado. Para simplificar el servicio de mantenimiento y obtener el máximo rendimiento del producto, recomendamos el uso de nuestros kits de servicio, que contienen repuestos originales para el mantenimiento preventivo.

Interspiro ofrece curso de formación para el personal que se dedica diariamente al servicio de mantenimiento de los equipos de respiración.

Para más información acerca de la gama de productos QS o de otros productos de protección respiratoria, rogamos nos visiten en Internet.

ESTÁNDARES

- EN 137 (Equipo completo)

MATERIALES

Cuerpo Máscara	Goma natural o silicona
Interior Máscara	Goma natural o silicona
Visor	Policarbonato resistente al calor
Válvula respiratoria	Poliamida resistente al calor
Membrana	Caucho natural
Cilindro	Acero
Man. Alta presión	Tefsel sobre acero inox.
Man. Media pres.	EPDM
Espaldera	Polímero resistente al calor
Atalajes	Nailon

BOTELLA

Monobotella de acero de 6 litros, 300 bar.
Otras botellas disponibles

DIMENSIONES Y PESO

Según se entrega (sin botella):

Dimensiones (al x an x f)	200 x 600 x 300 mm
Peso	4,5 kg

CONEXIONES

Válvula respiratoria M16 x1

OPCIONES

- Radio comunicación

CON LA APROBACIÓN DE

- CE 89/686/EEC
- 96/98 EC on Marine Equipment (M.E.D., Ships Wheel)

INTERSPIRO

www.interspiro.com | info@interspiro.com

NORTH & SOUTH AMERICA

INTERSPIRO Inc. www.interspiro-us.com
10225 82nd Avenue PLEASANT PRAIRIE WI 53158-5801 USA
TEL +1 262 947 9000 FAX +1 262 947 9020 E-MAIL info@interspiro-us.com

CENTRAL EUROPE

AUSTRIA
INTERSPIRO GesmbH www.interspiro.de
Sternweg 20 A-8401 ZETTLING AUSTRIA
TEL +43 (0)313 557 333 FAX +43 (0)313 557 333 22 E-MAIL info@interspiro.de

GERMANY

INTERSPIRO GmbH www.interspiro.de
Postfach 1220 D-76691 FORST/BADEN GERMANY
TEL +49 (0)7251 8030 FAX +49 (0)7251 2298 E-MAIL info@interspiro.de

SWITZERLAND

INTERSPIRO AG www.interspiro.de
Güterstraße 47 CH-4133 PRATTELN SWITZERLAND
TEL +41 61 827 99 77 FAX +41 61 827 99 70 E-MAIL info@interspiro.ch

THE NETHERLANDS & BELGIUM

INTERSPIRO BV www.interspiro.nl
Televisieweg 113 NL-1322 BD ALMERE NETHERLANDS
TEL +31 (0)36 5363103 FAX +31 (0)36 5384809 E-MAIL infobv@interspiro.com

UNITED KINGDOM & IRELAND

INTERSPIRO Ltd. www.interspiro.com
7 Hawtsworth Road Central Park TELFORD Shropshire TF2 9TU UNITED KINGDOM
TEL +44 (0)1952 200 190 FAX +44 (0)1952 299 805 E-MAIL infouk@interspiro.com

SCANDINAVIA, ASIA/PACIFIC, MIDDLE EAST & EXPORT

SWEDEN

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION www.interspiro.com
Box 10060 S-181 10 LIDINGÖ SWEDEN
TEL +46 8 636 51 00 FAX +46 8 765 48 53 E-MAIL info@interspiro.com

MALAYSIA

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION www.interspiro.com
305 & 305A Lorong Perak Taman Melawati 53100 KUALA LUMPUR MALAYSIA
TEL +60 3 4105 8122 FAX +60 3 4105 3122 E-MAIL interspiro.asiapacific@interspiro.com