

SPIROLITE ATEMLUFTFLASCHE VOLLCOMPOSITE-FLASCHE

- 1 Äußerst robuste und sichere Konstruktion
→ **Zuverlässige Handhabung**
- 2 200.000 Füllzyklen ohne Materialermüdung
→ **Unbegrenzte Lebensdauer (NLL)**
- 3 Endfittings aus rostfreiem Stahl
→ **Korrosionsfreie Werkstoffe**
- 4 Alle Werkstoffe sind wasserbeständig
→ **Eine Atemluftflasche für Taucher und Feuerwehrleute**
- 5 Über 10-jährige Erfahrung in der Brandbekämpfung
→ **Zeitprüfung bestanden**
- 6 Ausgezeichnete Ergebnisse bei wiederkehrenden Überprüfungen
→ **Sehr gute Investitionsausnutzung / Amortisierung**
- 7 Oberflächen-Sichtprüfung auf bauliche Integrität
→ **Beschädigungen leicht erkennbar**
(unlackierte Zylinder)



SPIROLITE ATEMLUFTFLASCHE VOLLCOMPOSITE-FLASCHE

REFERS TO PRODUCT(-S) WITH PART NO.(-S)
97 138-01 97 138-02

SPIROLITE Flaschen waren die ersten Vollcomposite-Flaschen auf dem Markt. INTERSPIRO verbindet höchste Sicherheit mit einem innovativen Ansatz das Ergebnis ist eine Atemluftflasche mit hervorragendem Volumen/ Gewicht-Verhältnis und sehr langer Lebensdauer.

SPIROLITE erfüllt nicht nur die Anforderungen, sondern übertrifft sie sogar. Diese sichere, für extreme Einsatzbedingungen geeignete und langlebige Flasche gewährleistet eine sehr gute Amortisierung.

SPIROLITE gibt es als Einzelflasche, in einer Doppelflaschenkonfiguration mit T-Stück und als Flaschenpaket für ein Schnellverbindingssystem. Flaschenpakete und die Doppel-Konfiguration haben den zusätzlichen Vorteil von optimaler Gewichtsverteilung bei kleinem Profil. Flaschenvolumen von 3,4 l und 6,7 l sind erhältlich.

Vorschriftsmäßig gewartete Compositeflaschen von Interspiro stellen eine langlebige Investition dar. Für vereinfachten Service und maximale Produktleistung empfehlen wir die Verwendung unserer Service Kits, sie enthalten alle zur Wartung notwendigen Original-Ersatzteile.

INTERSPIRO bietet Seminare für Kunden an, die tägliche Servicearbeiten durchführen, sowie Schulungen von Servicetechnikern, die das komplette Wartungsprogramm durchführen.

Für weitere Informationen über Atemluftflaschen und unsere anderen Produkte besuchen Sie uns bitte im Internet.

STANDARDS

EN 12245:2002

WERKSTOFFE

Liner	Thermoplast
Filament	Carbon fibres
Außenmantel	Glasfasern
Harz	Epoxid
Endfittings	Säurefester rostfreier Stahl

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

EINZELFLASCHE	6,7 l	3;4 l
Außendurchmesser	160 mm	112 mm
Gesamtlänge	563 mm	567 mm
Wasserkapazität	6,7 litre	3,4 litre
Gewicht	4,7 kg	2,45 kg

LEISTUNGSANGABEN

Betriebsdruck	300 bar
Prüfdruck	450 bar
Mindestberstdruck	900 bar
Medium	Atemdruckluft (UN 1002)
Lebensdauer	Unbegrenzte Lebensdauer (NLL)

ANSCHLUSS

Flaschenhalsgewinde **M18 x 1,5**.
Flaschenhalsgewinde **M17 x 1,5**.

ZULASSUNGEN

PED 97/23/EG
AFS 1999:4

INTERSPIRO

www.interspiro.com | info@interspiro.com

NORTH & SOUTH AMERICA

INTERSPIRO Inc. www.interspiro-us.com
10225 82nd Avenue PLEASANT PRAIRIE WI 53158-5801 USA
TEL +1 262 947 9000 FAX +1 262 947 9020 E-MAIL info@interspiro-us.com

CENTRAL EUROPE

AUSTRIA
INTERSPIRO GesmbH www.interspiro.de
Sternweg 20 A-8401 ZETTLING AUSTRIA
TEL +43 (0)313 557 333 FAX +43 (0)313 557 333 22 E-MAIL info@interspiro.de

GERMANY

INTERSPIRO GmbH www.interspiro.de
Postfach 1220 D-76691 FORST/BADEN GERMANY
TEL +49 (0)7251 8030 FAX +49 (0)7251 2298 E-MAIL info@interspiro.de

SWITZERLAND

INTERSPIRO AG www.interspiro.de
Güterstraße 47 CH-4133 PRATTELN SWITZERLAND
TEL +41 61 827 99 77 FAX +41 61 827 99 70 E-MAIL info@interspiro.ch

THE NETHERLANDS & BELGIUM

INTERSPIRO BV www.interspiro.nl
Televisieweg 113 NL-1322 BD ALMERE NETHERLANDS
TEL +31 (0)36 5363103 FAX +31 (0)36 5384809 E-MAIL infobv@interspiro.com

UNITED KINGDOM & IRELAND

INTERSPIRO Ltd. www.interspiro.com
7 Hawksworth Road Central Park TELFORD Shropshire TF2 9TU UNITED KINGDOM
TEL +44 (0)1952 200 190 FAX +44 (0)1952 299 805 E-MAIL infouk@interspiro.com

SCANDINAVIA, ASIA/PACIFIC, MIDDLE EAST & EXPORT

SWEDEN

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION www.interspiro.com
Box 10060 S-181 10 LIDINGÖ SWEDEN
TEL +46 8 636 51 00 FAX +46 8 765 48 53 E-MAIL info@interspiro.com

MALAYSIA

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION www.interspiro.com
305 & 305A Lorong Perak Taman Melawati 53100 KUALA LUMPUR MALAYSIA
TEL +60 3 4105 8122 FAX +60 3 4105 3122 E-MAIL interspiro.asiapacific@interspiro.com