

SPIROLITE ADEMLUCHTFLESSEN

VOL KUNSTSTOF ADEMLUCHTFLESSEN

- 1 Zeer robuust, stabiel en veilig ontwerp
→ **Betrouwbare werking**
- 2 Vermoeidheidscyclus 200.000 cyclussen
→ **Onbeperkte levensduur**
- 3 Eindansluitingen in roestvrij staal
→ **Corrosievrij materiaal**
- 4 Alle materialen kunnen onder water worden gebruikt.
→ **Een ademluchtfles voor onder én boven water**
- 5 Meer dan 10 jaar ervaring in actueel gebruik
→ **Beproefde kwaliteit**
- 6 Uitstekende resultaten in periodieke inspecties
→ **Uitstekend rendement op uw investering**
- 7 Visuele inspectie van het oppervlak op structurele integriteit
→ **Gemakkelijk te controleren op beschadiging** (ongelakte ademluchtflessen)



SPIROLITE ADEMLUCHTFLESSEN

VOL KUNSTSTOF ADEMLUCHTFLESSEN

VERWIJST NAAR PRODUCT(EN) MET ONDERDEELNUMMER(S)
97 138-01 97 138-02

SPIROLITE kunststof ademluchtflessen waren de eerste volledig uit kunststof vervaardigde cilinders op de markt. De uitstekende veiligheidsreputatie en innovatieve benadering van Interspiro vormen de basis voor deze ademluchtfles met een grote volume-gewichtsverhouding en een zeer lange levensduur.

SPIROLITE voldoet niet alleen aan de specificaties, maar gaat deze zelfs te boven. Het is een veilige ademluchtfles voor extreme condities en met een lange levensduur die zorgt voor een uitstekend rendement op uw investering.

SPIROLITE cilinders zijn leverbaar als enkelvoudige ademluchtfles, als een dubbele uitvoering met T-stuk en als flessenpakket voor bevestiging met een snelkoppeling. Flessenpakketten en dubbele uitvoeringen hebben het voordeel van een betere balans en een kleiner profiel. Leverbare cilinderinhoud: 3,4 l en 6,7 l.

Met de kunststof ademluchtflessen van Interspiro investeert u in een duurzaam product, op voorwaarde dat de ademluchtflessen volgens Interspiro voorschrift worden onderhouden. Om de service te vereenvoudigen en om een optimale prestatie te verkrijgen, adviseren wij om onze servicekits te gebruiken. Deze bevatten originele reserveonderdelen die nodig zijn voor preventief onderhoud.

Interspiro biedt cursussen voor gebruikers die dagelijks onderhoud uitvoeren, alsmede training voor onderhoudspersoneel dat verantwoordelijk is voor volledige onderhoudsprogramma's.

Bezoek onze website voor meer informatie over ademluchtflessen en onze andere producten.

STANDAARDEN

EN 12245:2002

MATERIAAL

Voering	Thermoplast
Elementaire vezel	Koolstofvezel
Buitenste omslag	Glasvezel
Hars	Epoxy
Eindaansluitingen	Zuurbestendig roestvrij staal

AFMETINGEN EN GEWICHT

ENKELVOUDIGE	6,7l	3,4l
Buitendiameter	160 mm	112 mm
Totale lengte	563 mm	567 mm
Waterinhoud	6,7 litre	3,4 litre
Gewicht	4,7 kg	2,45 kg

PRESTATIE

Werkdruk	300 bar
Testdruk	450 bar
Minimum barstdruk	900 bar
Medium	Ademlucht (UN 1002)
Levensduur	Onbeperkt

AANSLUITING

Schroefdraad cilinderhals **M18 x 1.5**.
Schroefdraad cilinderhals **M17 x 1.5**.

GOEDKEURINGEN

PED 97/23/EC
AFS 1999:4

INTERSPIRO

www.interspiro.com | info@interspiro.com

NORTH & SOUTH AMERICA

INTERSPIRO Inc. www.interspiro-us.com
10225 82nd Avenue PLEASANT PRAIRIE WI 53158-5801 USA
TEL +1 262 947 9000 FAX +1 262 947 9020 E-MAIL info@interspiro-us.com

CENTRAL EUROPE

AUSTRIA
INTERSPIRO GesmbH www.interspiro.de
Sternweg 20 A-8401 ZETTLING AUSTRIA
TEL +43 (0)313 557 333 FAX +43 (0)313 557 333 22 E-MAIL info@interspiro.de

GERMANY

INTERSPIRO GmbH www.interspiro.de
Postfach 1220 D-76691 FORST/BADEN GERMANY
TEL +49 (0)7251 8030 FAX +49 (0)7251 2298 E-MAIL info@interspiro.de

SWITZERLAND

INTERSPIRO AG www.interspiro.de
Güterstraße 47 CH-4133 PRATTELN SWITZERLAND
TEL +41 61 827 99 77 FAX +41 61 827 99 70 E-MAIL info@interspiro.ch

THE NETHERLANDS & BELGIUM

INTERSPIRO BV www.interspiro.nl
Televisieweg 113 NL-1322 BD ALMERE NETHERLANDS
TEL +31 (0)36 5363103 FAX +31 (0)36 5384809 E-MAIL infobv@interspiro.com

UNITED KINGDOM & IRELAND

INTERSPIRO Ltd. www.interspiro.com
7 Hawksworth Road Central Park TELFORD Shropshire TF2 9TU UNITED KINGDOM
TEL +44 (0)1952 200 190 FAX +44 (0)1952 299 805 E-MAIL infouk@interspiro.com

SCANDINAVIA, ASIA/PACIFIC, MIDDLE EAST & EXPORT

SWEDEN

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION www.interspiro.com
Box 10060 S-181 10 LIDINGÖ SWEDEN
TEL +46 8 636 51 00 FAX +46 8 765 48 53 E-MAIL info@interspiro.com

MALAYSIA

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION www.interspiro.com
305 & 305A Lorong Perak Taman Melawati 53100 KUALA LUMPUR MALAYSIA
TEL +60 3 4105 8122 FAX +60 3 4105 3122 E-MAIL interspiro.asiapacific@interspiro.com