

BOTELLAS SPIROLITE

TOTALMENTE DE COMPOSITE

- 1 Diseño extremadamente estable y seguro
→ **Funcionamiento muy fiable**
- 2 Prueba de fatiga hasta 200000 ciclos
→ **Vida ilimitada**
- 3 Accesorios en acero inoxidable
→ **Materiales libres de corrosión**
- 4 Todos los materiales son utilizables bajo el agua
→ **Una misma botella para buceo y bomberos**
- 5 Más de 10 años de experiencia en extinción de incendios
→ **Test temporal superado**
- 6 Resultados excelentes en las pruebas periódicas
→ **Resultado excelente de la inversión**
- 7 Inspección visual de la superficie de la integridad estructural
→ **Facilidad de comprobación de daños**
(botellas sin pintura)



BOTELLAS SPIROLITE

TOTALMENTE DE COMPOSITE

REFIERE AL PRODUCTO(-S) CON EL NO. DE LA PARTE
97 138-01 97 138-02

LAS BOTELLAS SPIROLITE de composite fueron las primeras que se introdujeron en el mercado fabricadas totalmente en materiales composites. El excepcional historial de Interspiro en seguridad y un planteamiento innovador dieron como resultado una botella de gran volumen con un bajo peso y una larga vida de uso.

SPIROLITE no solo satisface las especificaciones sino que las supera. Es una botella segura para condiciones extremas y con larga vida de uso que proporciona excelentes resultado a su inversión.

SPIROLITE están disponibles en modo monobotella, bibotella con accesorio en T y en modo compacto con un sistema de conexión rápida. El modo compacto y bibotella tiene como ventaja añadida un mejor equilibrado y la reducción de perfil. Están disponibles en botellas de 3,4 y 6,7 litros de capacidad.

Los Equipos de Respiración Autónomos de Interspiro son una inversión con una larga vida de servicio, con un mantenimiento adecuado. Para simplificar el servicio de mantenimiento y obtener el máximo rendimiento del producto, recomendamos el uso de nuestros kits de servicio, que contienen repuestos originales para el mantenimiento preventivo.

Interspiro ofrece curso de formación para el personal que se dedica diariamente al servicio de mantenimiento de los equipos de respiración.

Para más información acerca de las botellas o cualquier otro producto de protección respiratoria, rogamos nos visiten en Internet.

ESTÁNDARES

EN 12245:2002

MATERIALES

Funda	Termoplástica
Filamentos	Fibra de carbono
Cubierta exterior	Fibra de Cristal
Resina	Epoxy
Accesorios	Acero inoxidable a prueba de ácidos

DIMENSIONES Y PESO

MONOBOTELLA	6.7l	3.4l
Diámetro Exterior	160 mm	112 mm
Longitud total	563 mm	567 mm
Capacidad de agua	6.7 litre	3.4 litre
Peso	4.7 kg	2.45 kg

PRESTACIONES

Presión trabajo	300 bar
Presión de prueba	450 bar
Presión mínima de rotura	900 bar
Medio	Aire comprimido respirable (UN1002)
Vida útil	Ilimitada

CONEXIONES

Rosca de cuello botella **M18 x1,5**.
Rosca de cuello botella **M17 x 1,5**.

CON LA APROBACIÓN DE

PED 97/23/EC
AFS 1999:4

INTERSPIRO

www.interspiro.com | info@interspiro.com

NORTH & SOUTH AMERICA

INTERSPIRO Inc. www.interspiro-us.com
10225 82nd Avenue PLEASANT PRAIRIE WI 53158-5801 USA
TEL +1 262 947 9000 FAX +1 262 947 9020 E-MAIL info@interspiro-us.com

CENTRAL EUROPE

AUSTRIA
INTERSPIRO GesmbH www.interspiro.de
Sternweg 20 A-8401 ZETTLING AUSTRIA
TEL +43 (0)313 557 333 FAX +43 (0)313 557 333 22 E-MAIL info@interspiro.de

GERMANY

INTERSPIRO GmbH www.interspiro.de
Postfach 1220 D-76691 FORST/BADEN GERMANY
TEL +49 (0)7251 8030 FAX +49 (0)7251 2298 E-MAIL info@interspiro.de

SWITZERLAND

INTERSPIRO AG www.interspiro.de
Güterstraße 47 CH-4133 PRATTELN SWITZERLAND
TEL +41 61 827 99 77 FAX +41 61 827 99 70 E-MAIL info@interspiro.ch

THE NETHERLANDS & BELGIUM

INTERSPIRO BV www.interspiro.nl
Televisieweg 113 NL-1322 BD ALMERE NETHERLANDS
TEL +31 (0)36 5363103 FAX +31 (0)36 5384809 E-MAIL infobv@interspiro.com

UNITED KINGDOM & IRELAND

INTERSPIRO Ltd. www.interspiro.com
7 Hawksworth Road Central Park TELFORD Shropshire TF2 9TU UNITED KINGDOM
TEL +44 (0)1952 200 190 FAX +44 (0)1952 299 805 E-MAIL infouk@interspiro.com

SCANDINAVIA, ASIA/PACIFIC, MIDDLE EAST & EXPORT

SWEDEN

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION www.interspiro.com
Box 10060 S-181 10 LIDINGÖ SWEDEN
TEL +46 8 636 51 00 FAX +46 8 765 48 53 E-MAIL info@interspiro.com

MALAYSIA

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION www.interspiro.com
305 & 305A Lorong Perak Taman Melawati 53100 KUALA LUMPUR MALAYSIA
TEL +60 3 4105 8122 FAX +60 3 4105 3122 E-MAIL interspiro.asiapacific@interspiro.com