

DIVATOR ABV FRISKLUFTSVENTIL

- ❶ Möjliggör friskluftsandning på ytan
→ **Ökad aktionstid**
- ❷ Enkel tryck-och-draghantering
→ **Snabb åtkomst till friskluft/tryckluft (andningsluft)**
- ❸ Inbyggd backventil
→ **Vatten kan inte tränga in i masken när ventilen är öppen**
- ❹ Riktad luft leds in till Divatormasken genom backventilen
→ **Minskad CO²-halt och imma i masken**

Divator friskluftsventil (Divator Ambient Breathing Valve; ABV) är ett användarvänligt komplement till Divatormasken. Divator ABV fästs på sidan av Divatormaskens visir - utan att skymma sikten - och ger dykaren friskluft vid dykuppehåll eller i ytläge. ABV är konstruerad i enlighet med Interspiros kvalitets- och säkerhetsrutiner. ABV är lätthanterlig: dra för att öppna, tryck för att stänga. Divator ABV är kompakt och stör inte dykaren ovanför eller under ytan. Andningsventilens konstruktion gör att andningsmotståndet är extremt lågt. Friskluftsandningen ökar inte bara aktionstiden utan gör också att dykaren kan behålla andningsmasken på under vila i ytläge.

Divator ABV är det perfekta komplementet till världens bästa helmask för yrkesdykare.



DIVATOR ABV

FRISKLUFTSVENTIL

Divator ABV består av ventil och maskglas (maskglaset är härdat och behandlat mot imma) i en sats.

Divator ABV artikelnummer:
96 962-01

Du kan beställa en komplett mask med ABV monterad.

Grå mask med ABV-ventil artikelnummer:
97 265-01

Gul silikonmask med ABV-ventil artikelnummer:
97 265-02

Svart silikonmask med ABV-ventil artikelnummer:
97 265-03

Svart gummimask med ABV-ventil artikelnummer:
97 265-05

INTERSPIRO

www.interspiro.com | info@interspiro.com

NORTH & SOUTH AMERICA

INTERSPIRO Inc. www.interspiro-us.com
10225 82nd Avenue PLEASANT PRAIRIE WI 53158-5801 USA
TEL +1 262 947 9000 FAX +1 262 947 9020 E-MAIL info@interspiro-us.com

CENTRAL EUROPE

AUSTRIA
INTERSPIRO GesmbH www.interspiro.de
Sternweg 20 A-8401 ZETTLING AUSTRIA
TEL +43 (0)313 557 333 FAX +43 (0)313 557 333 22 E-MAIL info@interspiro.de

GERMANY

INTERSPIRO GmbH www.interspiro.de
Postfach 1220 D-76691 FORST/BADEN GERMANY
TEL +49 (0)7251 8030 FAX +49 (0)7251 2298 E-MAIL info@interspiro.de

SWITZERLAND

INTERSPIRO AG www.interspiro.de
Güterstraße 47 CH-4133 PRATTELN SWITZERLAND
TEL +41 61 827 99 77 FAX +41 61 827 99 70 E-MAIL info@interspiro.ch

THE NETHERLANDS & BELGIUM

INTERSPIRO BV www.interspiro.nl
Televisieweg 113 NL-1322 BD ALMERE NETHERLANDS
TEL +31 (0)36 5363103 FAX +31 (0)36 5384809 E-MAIL infobv@interspiro.com

UNITED KINGDOM & IRELAND

INTERSPIRO Ltd. www.interspiro.com
7 Hawksworth Road Central Park TELFORD Shropshire TF2 9TU UNITED KINGDOM
TEL +44 (0)1952 200 190 FAX +44 (0)1952 299 805 E-MAIL infouk@interspiro.com

SCANDINAVIA, ASIA/PACIFIC, MIDDLE EAST & EXPORT

SWEDEN

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION www.interspiro.com
Box 10060 S-181 10 LIDINGÖ SWEDEN
TEL +46 8 636 51 00 FAX +46 8 765 48 53 E-MAIL info@interspiro.com

MALAYSIA

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION www.interspiro.com
305 & 305A Lorong Perak Taman Melawati 53100 KUALA LUMPUR MALAYSIA
TEL +60 3 4105 8122 FAX +60 3 4105 3122 E-MAIL interspiro.asiapacific@interspiro.com