

SpiroGuide

Digital Display

- ❶ Automatiskt aktiverat starttest
→ **Alltid garanterat säker funktion hos utrustningen**
- ❷ Ergonomisk display med låg vikt
→ **Bekväm och enkel hantering**
- ❸ Stor text och stark bakgrundsbelysning
→ **Lättavläst**
- ❹ Två stora knappar
→ **Lättmanövrerad**
- ❺ Integrerad ADSU/PASS
→ **Ingen extra enhet krävs**
- ❻ Återtågssignal
→ **Ta dig ut i tid**
- ❼ Moduluppbyggd och flexibel
→ **Enkel att konfigurera och uppgradera**
- ❽ Automatisk loggfunktion
→ **All relevant information tillgänglig efter uppdrag**



SpiroGuide

Digital Display

Ett **automatiskt starttest** utförs när andningsapparaten trycksätts. Systemet tar dig automatiskt genom starttestet. Och du gör inga misstag tack vare den användarvänliga skärmguiden på den digitala displayen som leder dig steg för steg.

"**Snabbtestet**" kräver ingen åtgärd från användaren. Testresultatet visas på den digitala displayen och skall kvitteras av användaren. Det är omöjligt att missa. Detta test omfattar flasktrycket samt elektronikens och varningensheternas funktion.

"**Fullständigt test**" omfattar även den viktiga andningskretsen. Under detta test kontrolleras andningsapparatens flödeskapacitet och täthet med minimal användarinsats.

Vid användning kan den digitala displayen visa flasktryck, återstående lufttid och omgivande temperatur, allt enligt dina specifika behov.

ADSU/PASS med rörelsesensor är helt integrerad i SpiroGuide. Det kan aktiveras med en aktiveringsnyckel (ADSU) eller när enheten trycksätts (PASS). Den manuella larmaktiveringsknappen sitter på den digitala displayen, är lätt att hitta men svår att trycka in av misstag.

Andningsapparatens dator (BAC) styr SpiroGuide - systemet. Den tillhandahåller en modulär och flexibel plattform som gör att SpiroGuide kan skräddarsys för specifika behov.



Inuti BAC finns en loggfunktion, "svarta lådan", som registrerar användardata, varningar och felmeddelanden med datum och klockslag för händelsen. Data presenteras med hjälp av SpiroGuide-mjukvaran. De kan även exporteras till Microsoft-mjukvaror för vidare analys.

Servicevägen nås lätt med Interspiros magnetnyckel och kräver ingen PC. Relevanta servicedata visas på digitaldisplayen.

NORMER

- EN50020
- EN50014
- EN50082-1
- EN61000-6
- UL913
- JCDD/38
- NFPA 1981
- NFPA 1982
- prEN137:2002

CERTIFIKAT

- Direktiv PPE 89/686/EEC
- Direktiv EMC 89/336/EEC

BATTERIDATA

- 3 x AAA alkaliska batterier
- Duracell MN2400 eller Energizer E92 rekommenderas för optimal prestanda
- Upp till 50 timmar vid normalt bruk
- Upp till 18 månader i standby

TEKNISKA DATA

- Ljudnivå ADSU/PASS 108 dBA
- Ljudnivå larm för lågt flasktryck 98 dBA
- Vikt (inklusive analog manometer) 430 g
- Intervall för tryckinformation +/- 1 bar
- Loggminneskapacitet, cirka 50 timmar

TILLVAL

- Spärknapp
- Återtågssignal
- Trådlös Heads-Up Display HUD

INTERSPIRO

www.interspiro.com

CENTRAL EUROPE

AUSTRIA

INTERSPIRO GesmbH www.interspiro.de

Sternweg 20 A-8401 ZETTLING AUSTRIA

TEL +43 (0)313 557 333 FAX +43 (0)313 557 333 22 E-MAIL info@interspiro.de

GERMANY

INTERSPIRO GmbH www.interspiro.de

Postfach 1220 D-76691 FORST/BADEN GERMANY

TEL +49 (0)7251 8030 FAX +49 (0)7251 2298 E-MAIL info@interspiro.de

SWITZERLAND

INTERSPIRO AG www.interspiro.de

Güterstraße 47 CH-4133 PRATTELN SWITZERLAND

TEL +41 61 827 99 77 FAX +41 61 827 99 70 E-MAIL info@interspiro.ch

THE NETHERLANDS & BELGIUM

INTERSPIRO BV www.interspiro.nl

Televisieweg 113 NL-1322 BD ALMERE NETHERLANDS

TEL +31 (0)36 5363103 FAX +31 (0)36 5384809 E-MAIL info@interspiro.com

NORTH & SOUTH AMERICA

INTERSPIRO Inc. www.interspiro-us.com

10225 82nd Avenue PLEASANT PRAIRIE WI 53158-5801 USA

TEL +1 262 947 9901 FAX +1 262 947 9902 E-MAIL sales@interspiro-us.com

UNITED KINGDOM & IRELAND

INTERSPIRO Ltd. www.interspiro.com

7 Hawksworth Road Central Park TELFORD Shropshire TF2 9TU UNITED KINGDOM

TEL +44 (0)1952 200 190 FAX +44 (0)1952 299 805 E-MAIL info@interspiro.com

SCANDINAVIA, ASIA/PACIFIC & MIDDLE EAST

SWEDEN

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION www.interspiro.com

Box 10060 S-181 10 LIDINGÖ SWEDEN

TEL +46 8 636 51 00 FAX +46 8 765 48 53 E-MAIL info@interspiro.com

MALAYSIA

NORDIC & EXPORT SALES DIVISION www.interspiro.com

305 & 305A Lorong Perak Taman Melawati 53100 KUALA LUMPUR MALAYSIA

TEL +60 3 4105 8122 FAX +60 3 4105 3122 E-MAIL asiapacific@interspiro.com