



## Inposition™ Positionierungsgurt

# Schafft eine sichere Arbeitszone für Benutzer, die in der Höhe arbeiten

Der Inposition Positionierungsgurt ist für die Positionierung bei der Arbeit und die Vermeidung von Stürzen aus der Höhe konzipiert. Der Gurt ist so konzipiert, dass er problemlos in die Atemschutzgeräte QS II und Spiroguide II von Interspiro integriert werden kann, um den Benutzer zuverlässig zu sichern, ohne dass ein zusätzlicher Gurt erforderlich ist.

# Inposition™ Positionierungsgurt

Der Inposition-Gurt ist so konzipiert, dass der Benutzer ohne übermäßige Unannehmlichkeiten arbeiten kann und gegen die Gefahr des Sturzes aus der Höhe geschützt bleibt.

Zur Brandbekämpfung kann der Einsatz von QS II- oder Spiroguide II Atemschutzgeräten, die mit dem Inposition-Gurt ausgestattet sind, den gleichen Abläufen wie bei Atemschutzgeräten mit Standard-Hüftgurt folgen. Ihre aktuellen QS II- oder Spiroguide II Atemschutzgeräte können problemlos mit dem Inposition-Gurt aufgerüstet werden, da die Gestaltung vollständig in das Design der Interspiro-Geräte QS II und Spiroguide II der Atemschutzgeräte integriert ist.

1. Hitzebeständiges Kevlargetebe

2. Schnellverschlusschnalle aus Metall

3. Edelstahl Justierer

4. Zwei D-Ringe zur Befestigung

5. Tailenjustierer durch "Nach-Vorne-Ziehen" (Pull-forward)

6. Tasche für die Leine

7. Einfache Befestigung an der Begurtung des Rückengestells



## Zulassungen

Der Inposition-Positionierungsgurt wurde durch die DEKRA EXAM, Dinnendahlstrasse 9, D-44809 Bochum typgeprüft und EG Baumuster geprüft (Richtlinie 89/686/EEC). Hergestellt unter der Aufsicht, Artikel 11B, von SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK (Benannte Stelle 0120).

Der Inposition-Positionierungsgurt wurde sowohl gemäß EN 137 (Atemschutzgeräte) und EN 358 (Persönliche Schutzausrüstung für Haltefunktionen und zur Verhinderung von Abstürzen) geprüft.

Um die EN 358 zu erfüllen wurde der Inposition-Positionierungsgurt so gestaltet, dass er eine größere Belastung aufnehmen kann als ein Standard-Taillengurt.

## Bestellinformation

- 33944-51 Inposition-Gurt mit Tasche - Aufrüstsatz
- 33944-52 Inposition-Gurt mit Tasche und Leine - Aufrüstsatz
- 31801-01PB QS II Basic model für Einzelflasche, mit Euro-Kupplung, inkl. Tasche
- 31801-02PB QS II Basic model für Einzelflasche, Y-Stück, zusätzl. Luftanschluss, 2 x Euro-Kupplungsmuttern, inkl. Tasche
- 96453-01 Tasche
- 34119-01 Leine 1,1 Meter, mit Karabiner